BEDIENUNGSANLEITUNG

C-Digital

Modelleisenbahn - Steuerung

Benutzerhandbuch

Mrz 2010/SW63

ΒE	EDIENUNGSANLEITUNG	1
1	VORBEMERKUNGEN	4
2	KURZANLEITUNG FÜR SOFORTIGEN FAHRBETRIEB	5
3	VERDRAHTUNG	6
3.1 3.2		
3.2 3.3		
3.4		
3.5		
3.6		
3.7		
3.7		
3.7	.2 Verdrahtung von Anlagen mit langen Gleis-Strecken	12
3.7	.3 Diagramme der Verkabelungsreichweiten	13
4	INBETRIEBNAHME	15
_		
4.1 4.2		
4.2		
4.2	C	
+.∠	Anzeige der Handreglernummer im Betrieb	
•	Einstellung des "0"-Bereiches am Fahrtregler	
•	Einstellung der Fahrstufenanzeige	
•	Wendezugbetrieb (ab SW 63)	
•	Programmierung von Fahrstufenanzeige und Wendezugbetrieb	
•	Löschen des Handreglerspeichers	
4.3		
4.4		
4.5		
4.6	Funktionen des Boosters	20
5	AKTIVIEREN VON LEISTUNGSMERKMALEN	22
5.1	Standard	22
5.2		
5.3		
5.4		
5.5		
5.6 5.7		23 22
5.7	•	
5.7		
5.7		
5.7	± ', ', ', ', ', ', ', ', ', ', ', ', ',	
5.7		
5.7	± '	
5.7	e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	
5.7	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
5.7		
	.10 Verdrahtungsvarianten (LGB-Decoder)	
5.7	•	
	.12 Zusatzfunktion1-Automatik	
	Verlängerung Anhalteweg/Dauerlicht	
	.14 Beispiel für eine Einstellung der Parameter 2, H0- bzw. LGB-Decoder (s. Abschnitt 9.2 und 9.3)	27 27

6	EINBAU DES LOK-DECODERS	28
6.1	Beschreibung des Decoders "Professional"	28
6.2	Einbauhinweise	29
6.3	Stromversorgung und Motoranschluss	29
6.4	Anschluss der Loklampen vorne und hinten (Decoder "Professional")	
6.5	Anschluss von Zusatzgeräten, Funktion F1, F2 (H0-Decoder)	
6.6	Beschreibung des Lokdecoders "Economy"	
6.7	Anschluss der Lokdecoder am NEM-Stecker	32
6.8	Beschreibung des LGB-Decoders	33
6.9	Anschluss von Zusatzgeräten, Funktion F1, F1a, F2, F2p (LGB-Decoder)	34
7	TECHNISCHE DATEN	36
7.1 7.2	Zusammenfassung der Leistungsmerkmale	36
	Anschluss- und Leistungsdaten	
7.3	Decoder Softwareversioneri	30
8	INDEX	39
9	ANHANG	40
9.1	Lok-Funktionstest	40
9.2	Parameter Einstellungen beim H0-Lokdecoder	
9.3	Parameter Einstellungen beim LGB-Lokdecoder	42
9.4	Anschlussbilder Wendezug-Schaltung	
9.5	Beispiele Anhalteweglängen	45
9.6	Parametertabelle	
9.7	Lok-Decoder-Verdrahtungsbeispiel	47

1 Vorbemerkungen

Die Modelleisenbahnsteuerung C-Digital ermöglicht einen unabhängigen Zugbetrieb, bei dem jede Lok über ihre individuelle Lokadresse eindeutig an jeder Stelle der Gleisanlage gesteuert werden kann. Anhalteabschnitte vor Signalen oder in Blockstellen können mit überschaubarem Aufwand ins System integriert werden. In jede Lok wird ein Decoder eingebaut, der den Motor, die Lampen und zwei weitere Geräte steuern kann. Die Loks können Signalstellungen erkennen, um automatisch anzuhalten oder wieder loszufahren. Für jede Lok lässt sich der Anhalteweg individuell einstellen, damit man einerseits ein möglichst naturgetreues Abbremsen simulieren und andererseits das sichere Anhalten im vorgesehenen Anhalteabschnitt gewährleisten kann. Somit kann das System den Gegebenheiten einer bestehenden Gleisanlage angepasst werden. Auch die Fahrtrichtung jeder Lok wird ausgewertet, was ein Durchfahren roter Signale in Gegenfahrtrichtung ermöglicht.

An der Entwicklung von **C-Digital** waren neben den technischen Experten zwei Hobbyeisenbahner und drei Eisenbahn begeisterte Kinder aktiv beteiligt. Sie waren ausschlaggebend für die Gestaltung des Handreglers und der technischen Finessen. Während intensiver Spielphasen äußerten sie immer wieder Wünsche, die Zug um Zug realisiert wurden. So lassen sich alle Leistungsmerkmale bequem, ohne aufwendige Prozeduren, direkt von jedem Handregler "Digital-Control" aus für die adressierte Lok einstellen oder beliebig oft ändern. Die Anfahr- oder Bremsverzögerung kann eingestellt, Rangierfahrten unternommen oder Doppeltraktionen gefahren werden. Ein einfacher Tastendruck versetzt die Lok in automatische Weiterfahrt, und der Handregler ist wieder frei zum Steuern einer anderen Lok.

Zum System **C-Digital** gehören ein Netztrafo (Best.Nr. 21 27 28), die Zentrale (Nr. 21 27 64), der Handregler "Digital-Control" (Nr. 21 27 29), der Lokdecoder "Professionell" (Nr. 21 27 40) oder "Economy" (Nr. 21 27 41), ggf. Blockstellenmodule (Nr. 21 27 17) und der Booster (Nr. 21 27 76) für den Betrieb größerer Anlagen.

Weitere Bauteile, die Verwendung finden, sind:

Spule 47uH (Nr. 53 53 97) zum Betrieb anderer Geräte am Gleisstrom (Abschnitt 4)

Diode 1N4002 (Nr. 16 22 21) bei Wechselstrommotoren (Abschnitt 6.3) und zur Vorschaltung **UZ** oder **GUZ** (Abschnitt 3.3)

Kabel Klingelschlauchleitung 6 x 0,8 (Nr. 60 61 03) zur Verdrahtung der Gleisspannungen **COM, STR, UZ** und **GUZ** (Abschnitt 3.7)

Hinweis:

Das System C-Digital ist baugleich mit dem System Conrad-Digital. Die Komponenten von Conrad-Digital sind mit denen von C-Digital beliebig austauschbar und umgekehrt.

Fa. H-Tronic: Lokdecoder Professionell Economy

Zentrale C-Digital, Booster C-Digital

Handregler C-Digital Blockstellenmodul Netztrafo 18V, 50W Diode 1N4002, Spule 47uH

Klingelschlauchleitung

Historie:

Feb 2005 HB41 Neu: Kap 3.7, 4.2 Großanlagenverkabelung, Reichweiten, Handreglersoftware 33

Dez 2008 HB42 Neu: Kap 4.2.2, 5.6.4, 7.3, 9.2, 9.3, 9.4 Wendezugbetrieb, Anhaltewegverlängerung, Handreglersoftware 63

Wegfall: Kap 6.8 Lokdecoder für N-Spur

Mrz 2010 HB42 Neu: Kap 5.6, 6.5, 7.3, 9.2 DecoderSW4x, F2-Betrieb, Motorfrequenz, Anfahrimpulsverstärkung

Mrz 2010 HB20 Neu:

.....

2 Kurzanleitung für sofortigen Fahrbetrieb

Um möglichst schnell den Fahrbetrieb einer Lok mit eingebautem Decoder aufnehmen zu können, gehen Sie wie anschließend beschrieben vor. Für eine Nutzung aller besonderen Finessen von C-Digital, insbesondere die integrierte Blockstellenfunktionalität, ist jedoch das Verdrahten der Anlage gemäß Kapitel 3 erforderlich. In dem Fall können Sie dieses Kapitel überspringen.

Der Einbau der Lokdecoder sollte gründlich vorbereitet und sorgfältig durchgeführt werden. Entsprechende Hinweise dazu finden Sie im Abschnitt 6.

An der steckbaren Zweifachklemme AC der Zentrale wird der Netztrafo 18V, 50W angeschlossen. Die Gleisanlage erhält ihren Strom aus der fünfpoligen Steckklemme. Verwenden Sie dazu eine der beiden Klemmen COM und die Klemme STR zur Verbindung mit der/einer Stromanschlussstelle am Gleis (Bild 3.1.1a). Bedenken Sie bitte, dass auch voneinander isolierte Streckenteile verbunden werden, sonst ist ein Durchfahren des Zuges natürlich nicht möglich. Um einen guten Stromfluss zu erhalten, ist es ohnehin zweckmäßig, an mehreren Stellen der Gleisanlage zusätzlich Stromanschlüsse vorzusehen.

Gleistrennstellen vor Signalen oder Blockstellen, bei denen durch Stromabschalten des Gleises die Lok zum Stehen gebracht wird, können unverändert weiter betrieben werden. Falls Sie später die Vorzüge von C-Digital mit automatischem, vorbildgerechtem Abbremsen und langsamem Wiederanfahren nutzen wollen, können Sie die Anlagen-Verdrahtung gemäß Kapitel 3 vornehmen.

Achtung!

Bevor Sie den Strom einschalten, versichern Sie sich bitte, dass keine konventionell betriebene Lok (ohne eingebauten Decoder) auf dem Gleis steht, denn diese würde beim Einschalten der Anlage unkontrollierbar, sofort mit maximaler Geschwindigkeit losfahren.

Schalten Sie jetzt den Strom ein. Die grüne Lampe an der Zentrale leuchtet und das Gleis führt etwa 14 bis 15V Gleichspannung. Die eingebauten Lampen in den Waggons leuchten. Jetzt kann der erste Handregler "Digital-Control" an einer der sechs Buchsen der Zentrale angesteckt werden, eingestellt auf Betriebsart Standard. Die Zahl 0 blinkt links und signalisiert, dass die Handreglernummer eingestellt werden muss. Sie können mit den Tasten Up und Down am Handregler eine beliebige Zahl zwischen 1 und 6 einstellen und diese dann durch Betätigen der Taste F2 im Handregler dauerhaft speichern. Falls nach dem erstmaligen Einstecken links keine 0 blinkt, wurde bereits werkseitig die 1 als Handregleradresse eingestellt. Wie die Handregleradresse zu ändern ist, lesen Sie bitte im Kapitel 4.2 nach. Stecken Sie jetzt ggf. den nächsten Handregler an und gehen Sie wie beim ersten vor, wobei sie die nächste Adresse (z. B. 2) vergeben. Beachten Sie bitte, dass nicht zwei Handregler die gleiche Nummer gespeichert haben dürfen, sonst überlappen sich deren Steuerbefehle und sie erzeugen Fehlfunktionen. Es empfiehlt sich, die eingestellte Handreglernummer an der Unterseite mittels Aufkleber zu vermerken.

Stellen Sie nun die <u>erste</u> Lok mit eingebautem C-Digital-Lokdecoder aufs Gleis. Alle Decoder haben bei der Erstinbetriebnahme die Adresse 61. Wenn Sie diese am Handregler in der Betriebsart **Standard** mit den Tasten **UP** und **DOWN** einstellen und mit der Taste **Quittung** quittieren, können Sie mit der Lok fahren. Nach dem ersten kurzen Fahrtest sollten Sie bei dieser Lok gleich ihre endgültige Adresse zwischen 1 und 60 einstellen, damit die 61 wieder frei ist und die Erstinbetriebnahme der nächsten Lok mit Decoderadresse 61 erfolgen kann. Dazu muss der obere Drehschalter auf **Lokadresse ändern** stehen. Sie sehen rechts am Display des Handreglers die bisherige und links blinkt die neue Lokadresse. Mit den Tasten **Up/Down** wird die neue Lokadresse eingestellt und **quittiert**. In der Betriebsart **Standard** ist die Lok ab sofort unter ihrer neuen Adresse fahrbereit.

Auf diese Weise werden nacheinander weitere Loks für den Betrieb programmiert. Anschließend können Sie den Fahrbetrieb auf Ihrer Anlage aufnehmen.

Hinweis:

Die Datensignale des Fahrstromes dürfen nicht durch elektrische Geräte, die auch ihren Strom vom Gleis beziehen (z. B. ein Geräuschmodul), beeinflusst werden. Dies ist immer dann der Fall, wenn bei solch einem Gerät am Stromanschluss ein Kondensator oder ein Gleichrichter mit Kondensator eingebaut sind. Das können Sie u. a. selbst feststellen, wenn Sie diese Geräte an der Gleisspannung betreiben. Das Steuern der Loks vom Handregler aus wird dann schlecht oder gar nicht mehr funktionieren. Eine einfache Abhilfe schafft der Einbau einer kleinen Drosselspule von etwa 47uH (z. B. Best.Nr. 53 53 97) in eine der beiden Stromanschlussleitungen des störenden Gerätes.

3 Verdrahtung


3.1 Stromversorgung

Die Stromversorgung der gesamten Anlage erfolgt durch den externen 220V Netztrafo mit 18 V Wechselspannung am Ausgang und 50 Watt Leistung. Er wird an der Zentrale an den Klemmen AC angeschlossen. Zur besseren Handhabung können die Klemmen von der Zentrale abgesteckt werden. Ein Vertauschen der beiden Drähte spielt keine Rolle. Da über diese Drähte hohe Ströme fließen können, ist darauf zu achten, dass beim Einklemmen auch ein guter Kontakt hergestellt wird.

Die Zentrale beinhaltet die Stromerzeugung für die Gleisanlage, für die Handregler "Digital-Control", für die Steuerung der Informationsübertragung zu den Loks und auch ggf. für die Steuerung eines angeschlossenen Boosters zur Versorgung größerer Gleisanlagen.

Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass der Netztrafo ausschließlich zum Anschluss **AC** an die Zentrale vorgesehen ist und nicht gleichzeitig als Stromquelle für weitere Verbraucher wie z.B. Lampen, Weichen, Booster od. ähnl. verwendet werden darf.



3.2 Verdrahtung der Gleisanlage (Zweileitersystem)

Die fünfpolige Steckklemme der Zentrale dient zum Anschließen der Gleisanlage. Es handelt sich dabei um die Klemmen **COM** (zweimal), **STR**, **UZ** und **GUZ**. Die Anschlüsse **COM** sind beide miteinander verbunden, also alternativ verwendbar und führen Minuspotenzial. Zur Verdrahtung größerer Anlagen wird die Verwendung von Kabeln anstelle einzelner Drähte empfohlen. Damit erreicht man eine optimale Übertragung der Datensignale in Anlagenteile, die relativ weit von der Zentrale entfernt sind (Abschnitt 3.7).

Die Gleisanlage muss elektrisch so aufgebaut sein, dass der eine der beiden Gleisstränge, z. B. der linke, über die gesamte Anlage, ohne elektrische Unterbrechung durchgehend verbunden ist. Dieser Gleisstrang ist mit einer der Klemmen **COM** zu verbinden.


Beim anderen, rechten Gleisstrang, wird zwischen "Strecke" und "Anhalteabschnitt" unterschieden. Als "Strecke" werden alle Gleisstrecken, Weichen und Abstellgleise bezeichnet, in denen die Loks frei fahren können. "Anhalteabschnitte" befinden sich vor Signalen oder in Blockstellen, die man durch Gleistrennstellen isoliert und strommäßig abschalten kann, um eine Lok bei rotem Signal anhalten zu lassen. Zum Isolieren werden meist Schienen-Steckverbinder aus Kunststoff verwendet. Wichtig ist hier, dass Sie bei jedem Anhalteabschnitt die an COM angeschlossene Seite elektrisch verbunden lassen und nur jeweils die andere Seite des Schienenstranges isolieren.

Streckenteile reichen also vom Ende eines Anhalteabschnittes in Fahrtrichtung bis zum Beginn des nächsten und zwar genau bis zur nächsten Trennstelle. Jeweils am Ende eines Anhalteabschnittes steht i. d. R. das Streckensignal. Alle einzelnen Abschnitte "Strecke" werden elektrisch miteinander verbunden und an der Klemme **STR** angeschlossen. Wie Sie dem Bild 3.2.1 entnehmen können, wird die Gleisanlage an mehreren Stellen (a) mit Strom **COM** und **STR** gespeist, um überall eine gute Stromversorgung des Gleises zu gewährleisten.

Je nachdem, wie großzügig Sie Ihre Gleisanlage räumlich gestalten konnten, besteht die Möglichkeit, die Anhalteabschnitte nur kurz oder besser länger zu gestalten, um ein möglichst langsames Ausrollen der Züge vor einem roten Signal zu erreichen. Mindestens 40 cm sollten gewählt werden, damit ein sicheres Anhalten aus schneller Fahrt gewährleistet ist. Haben Sie diese Länge nicht zur Verfügung, sollte folglich nicht zu schnell gefahren werden. Bei ausreichendem Platz können Sie bereits mit 70 cm ein ansprechend langsames Anhalten realisieren. Naturgetreu wirkt es, wenn die Lok etwa 20 bis 40 cm vor dem roten Signal zum Stehen kommt. Der tatsächliche Anhalteweg jeder Lok ist von der Art des Lokmotors, des Getriebes und ggf. der Schwungmasse stark abhängig. Deshalb ist bei C-Digital die Möglichkeit gegeben, den Anhalteweg individuell in jeder Lok einzustellen (siehe Abschnitt 5.6). Sie sollten dazu, bei verschiedenen Geschwindigkeiten, einige Anhalteversuche durchführen. In Versuchen mit Loks verschiedener Hersteller wurden, aus voller Fahrt, maximale Anhalteweglängen zwischen 60 und 110 cm festgestellt.

Im Bild 3.2.1 sind Streckenteile und Anhalteabschnitte mit ihren Gleistrennstellen dargestellt. Die Streckenteile sind miteinander verbunden und an der Zentrale an **STR** angeschlossen. Für den Anschluss des durchgehenden Schienenstranges, bei diesem Gleisoval jeweils der auf dem Gleis innen liegende, wird eine der beiden Klemmen **COM** der Zentrale verwendet. Jeder Anhalteabschnitt erhält ein Blockstellenmodul (Bl Mod). Der isolierte Gleisstrang wird an der Klemme **HALT** des jeweiligen Blockstellenmoduls angeschlossen. Für **COM** und **STR** bestehen ebenfalls Klemmmöglichkeiten (s. Abschnitt 3.3).

Für alle Anhalteabschnitte müssen Sie Sich nun eine grundsätzliche Richtungssystematik zurechtlegen, da zwischen Verkehr und Gegenverkehr unterschieden werden muss. Bei Anlagen mit kreisähnlichem Rundumverkehr bietet sich an, von "Fahrt im Uhrzeigersinn (UZ)" und "Fahrt im Gegenuhrzeigersinn (GUZ)" zu sprechen. Die Richtungsfestlegung UZ/GUZ erkennen Sie im Bild 3.2.1 an den Pfeilen bei den Anhalteabschnitten. Davon abhängig erfolgt auch die Verdrahtung aller Blockstellenmodul zur Zentrale, und zwar für die eine Gruppe unter Verwendung der Klemme UZ der Zentrale (Blockstellenmodul 1 und 2 im Bild 3.2.1), für die andere Gruppe (entgegen gesetzte Fahrtrichtung) unter Verwendung der Klemme GUZ (Blockstellenmodul 3 und 4). Die Blockstellenmodule werden wie die Streckensignale betrieben und gemäß Kapitel 3.3 angeschlossen. Bei der Verdrahtung größerer Anlagen wird die Verwendung von Kabeln anstelle einzelner Drähte empfohlen. Damit erreicht man eine übersichtliche Verdrahtungsstruktur und eine optimale Übertragung der Datensignale in Anlagenteile, die relativ weit von der Zentrale entfernt sind (s. Kap. 3.7).



Hinweis:


Auch bei kleineren Anlagen kann durch die Verwendung von Abschlussbauteilen in der Verkabelung die Qualität der Datensignale verbessert werden. Insbesondere bei viel verzweigten Verkabelungen empfehlen wir den Einbau der Abschlussbauteile an den beiden, von der Zentrale entferntesten Verdrahtungsstellen der UZ und GUZ Leitung (s. Kap. 3.7).

3.3 Das Blockstellenmodul

Mit dem C-Digital-Blockstellenmodul (Bl Mod) werden Halteabschnitte vor Signalen und in Blockstellen gesteuert. Es ist nicht zwingend erforderlich, schafft jedoch eine übersichtliche Verdrahtung der Anlage und Transparenz in den Abläufen des Blockbetriebes. Das Blockstellenmodul wird wie ein Signal mit Magnetantrieb oder wie ein Lichtsignal vom, i. d. R. vorhandenen, Stellpult aus betrieben. Es reagiert auf Gleichstrom oder Wechselstrom und wird ggf. gemeinsam mit dem Streckensignal angeschlossen. Bei Gleichstrom müssen Sie die Polarität (+/-) beachten.

Das Bild 3.3.1 stellt in zwei Varianten die Verdrahtung des Blockstellenmoduls dar. Es erhält vom Trafo für die Weichensteuerung (AC oder +/-) seine Stromversorgung. Zur Steuerung wird es am selben Stellpult wie das Streckensignal angeschlossen. Durch das Betätigen der Stellpulttaster schaltet das Streckensignal und gleichzeitig das Blockstellenmodul auf rot oder grün. Der augenblickliche Zustand wird durch das Leuchten der entsprechenden Leuchtdiode auf dem Blockstellenmodul angezeigt. An der gelben Leuchtdiode erkennen Sie, wann ein Schaltvorgang stattfindet. Neben dem Stellpultbetrieb lässt sich das Blockstellenmodul beispielsweise auch durch Reed-Kontakte automatisch von vorbeifahrenden Zügen schalten.

Die Aufgabe des Blockstellenmoduls ist es, den Anhalteabschnitt am Gleis entweder mit Streckenstrom (STR) im Zustand "Freie Fahrt", oder mit Anhaltestrom (UZ bzw. GUZ) im Zustand "Halt" zu versorgen. Dazu werden von der Zentrale C-Digital die Leitungen COM, STR und UZ bzw. GUZ ans Blockstellenmodul herangeführt. Durch die Auswahl einer der beiden Anschlüsse UZ oder GUZ legen Sie fest, in welcher Fahrtrichtung ein Durchfahren trotz rotem Signal möglich ist. Vom Blockstellenmodul aus erfolgt dann die Verdrahtung der Gleise samt isoliertem Anhalteabschnitt.



Eine weitere Dreifachklemme auf dem Blockstellenmodul können Sie für den Anschluss eines Lichtsignals, eines Formsignals oder auch zum Schalten von Weichen nutzen. Die Verdrahtung erfolgt wie im Bild dargestellt (punktierte Linie). Sollte Ihr Lichtsignal mit Leuchtdioden betrieben werden, müssen Sie, falls nicht schon eingebaut, einen Vorwiderstand von ca. 1kOhm in die Leitung "schwarz" vorsehen. Magnetspulenangetriebene Signale oder Weichenmagnete benötigen für den Betrieb an dieser Klemme unbedingt eine eingebaute Endabschaltung, sonst würden die Magnetspulen durchschmoren.


Falls Sie kein Blockstellenmodul verwenden, müssen Sie das Streckensignal STR mittels eines Schaltkontaktes, der im Zustand "Freie Fahrt" geschlossen wird, an den isolierten Anhalteabschnitt (vgl. Leitung HALT im Bild 3.3.1) heranführen. Die Leitung UZ oder GUZ kann durch Vorschalten einer Diode 1N4002 (BestNr. 16 22 21), dauerhaft am Isolierten Haltabschnitt angeschlossen werden. Sie benötigen also pro Haltabschnitt einen freien Schaltkontakt und eine Diode. Die Diode verhindert, dass die Datensignale des Streckenstromes STR durch die UZ- oder GUZ- Signale beeinflusst werden (s. Bild 3.7.1 (d)). Bei verschiedenen Gleisherstellern können Gleisabschnitte durch Kontakte an den Weichenmagneten geschalten werden. Diese Kontakte können nur verwendet werden, wenn sie elektrisch von den Schienensträngen isoliert sind, oder wenn sie den passenden Schienenstrang betreffen. Der Schienenstrang, an den der Anschluss COM geführt ist, darf nicht verwendet sein.

3.4 Verdrahtungsvariante Dreileitersystem

Beim Dreileitersystem verwendet man neben den beiden Schienensträngen einen dritten Leiter in der Mitte der Gleise (Mittelleiter). Die Loks greifen den Fahrstrom über die Räder rechts und links und mittels eines Schleifers vom Mittelleiter ab. Das Umdrehen der Lok auf dem Gleis ist vom Decoder nicht erkennbar, da die Stromanschlüsse für den Fahrstrom immer in gleicher Weise durch Schleifer und Räder abgenommen werden. Die Einteilung **UZ** und **GUZ** wie beim Zweileitersystem im Abschnitt 3.2 beschrieben, kann hier nicht verwendet werden.

Um dennoch ein Überfahren roter Signale in Gegenrichtung zu ermöglichen, müssen die Anhalteabschnitte zusätzlich präpariert, und die Ausgänge der Zentrale in veränderter Weise betrieben werden. Dazu muss die Zentrale umgestellt und jeder Lokdecoder entsprechend eingestellt werden (siehe Abschnitte 4.3 und 5.6). Das Bild 3.4.1 zeigt analog zum Zweileitersystem einen Ausschnitt der Anlage aus dem Bild 3.2.1 als Dreileitersystem aufgebaut und verdrahtet. Dabei wird angenommen, dass die beiden Schienenstränge des Gleises elektrisch verbunden sind.

Um die Durchfahrt des Anhalteabschnittes bei Rot in der Gegenrichtung, also im Bild von rechts auf Signal 3 zufahrend, zu ermöglichen, wurde ein zusätzlicher, isolierter Gleisabschnitt **GD** eingebaut. Dieser Abschnitt ist mindestens 20 cm lang und schließt unmittelbar so an den Anhalteabschnitt an, dass ihn die Lok aus der Gegenfahrtrichtung <u>vor</u> dem Anhalteabschnitt passiert.



Beim Durchfahren des Abschnittes **GD** erhält der Decoder den Hinweis, dass der nächste Haltabschnitt durchfahren werden kann, solange sich die Fahrtrichtung der Lok nicht ändert. Nach dem Durchfahren sorgt dann die Dateninformation des folgenden Streckenabschnittes **STR** dafür, dass der Hinweis zur Durchfahrt im Decoder wieder gelöscht wird. Deshalb muss zwischen zwei Anhalteabschnitten ein Streckenabschnitt **STR** von mindestens 30 cm Länge liegen.

Die Anschlüsse der Zentrale führen im Modus Dreileitersystem an der Klemme **UZ** das Signal **HALT** und an der Klemme **GUZ** das Signal **GD**. Anders als beim Zweileitersystem werden hier die Anschlüsse **UZ/GUZ** <u>aller</u> Blockstellenmodule mit dem Anschluss **UZ** der Zentrale verbunden und alle Gleisabschnitte **GD** sind an der Klemme **GUZ** der Zentrale angeschlossen. Bei der Verdrahtung größerer Anlagen wird die Verwendung von Kabeln anstelle einzelner Drähte empfohlen. Damit erreicht man eine übersichtliche Verdrahtungsstruktur und eine optimale Übertragung der Datensignale in Anlagenteile, die relativ weit von der Zentrale entfernt sind (s. Kap. 3.7).

Hinweis:

Auch bei kleineren Anlagen kann durch die Verwendung von Abschlussbauteilen in der Verkabelung die Qualität der Datensignale verbessert werden. Insbesondere bei viel verzweigten Verkabelungen empfehlen wir den Einbau der Abschlussbauteile an den beiden, von der Zentrale entferntesten Verdrahtungsstellen der UZ und GUZ Leitung (s. Kap. 3.7).

3.5 Anschließen der Handregler

Die Handregler "Digital-Control" werden an der Zentrale an den dafür vorgesehenen Buchsen angesteckt. Die Reihenfolge der Buchsen ist beliebig. Die Zentrale unterscheidet die Handregler mittels der im Handregler gespeicherten Nummer. Diese Nummer müssen Sie wie im Kapitel 4.2 beschrieben einmalig einstellen.

Über die Buchsen werden die Stromversorgung, die Leitung für die Tasten **Nothalt** und zwei Datenleitungen zum Handregler geführt.

Hinweis:


Das Ein- und Ausstecken eines Handreglers während des Betriebes kann zu Kurzstörungen des Datenstromes führen. Möglicherweise gelangen dann in Folge Fehlinformationen zu den Lokdecodern, die kurzzeitig unkontrollierte Reaktionen der Loks auslösen könnten, wie beispielsweise das ungewollte Beenden der Automatikfahrt einer Lok. Sie sollten demnach Handregler nur bei ausgeschalteter Anlage An- oder Abstecken.

3.6 Anschließen des Boosters

Die Leistung der Zentrale C-Digital ist für etwa sechs gleichzeitig fahrende Züge ausreichend. Beleuchtete Waggons verbrauchen zusätzlich Energie und schränken diese Anzahl ein. Mit dem Anschließen eines Boosters erreicht man eine Leistungserhöhung, sodass etwa doppelt so viele Züge gleichzeitig fahren können. Vor dem Anschließen des Boosters muss die Gleisanlage elektrisch in etwa zwei gleich große Teile getrennt werden. Beim Fahrbetrieb mit vielen Zügen soll sich die Stromlast etwa gleichmäßig auf die beiden Teile verteilen.

Wichtig:

Bitte Prüfen Sie, ob die beiden Anlagenteile auch wirklich komplett an beiden Schinen-Strängen getrennt sind (bei Dreileitersystem den Mittelleiter und beide Außenleiter trennen). Die Trennung ist Voraussetzung für ein dauerhaft sicheres Funktionieren der Stromversorgung aus Zentrale und Booster. Ein mehr oder weniger kurzzeitiges Überbrücken der Trennstellen, beispielsweise durch fahrende Lokräder, ist natürlich zulässig und führt nicht zu Beeinträchtigungen.



Bis auf die Buchsen für die Handregler enthält der Booster die gleichen Anschlüsse wie die Zentrale. Auch die Verdrahtung zur Gleisanlage findet entsprechend der Abschnitte 3.1 bis 3.4 genauso wie bei der Zentrale statt. Zur Stromversorgung des Boosters benötigt man einen separaten Netztransformator, der die Energie für den zweiten Anlagenteil liefert.

Die Übertragung der Daten- und Steuersignale von der Zentrale zum Booster erfolgt durch ein neunpoliges Kabel mit Sub-D Stecker und Buchse (Bild 3.6.1).

Der Aufstellort des Boosters kann sowohl neben der Zentrale, als auch entsprechend der Länge des Verbindungskabels, entfernt davon sein. Zur weiteren Leistungserhöhung kann ein zweiter oder dritter Booster, jeweils mit einem separaten Netztrafo betrieben, angeschlossen werden.

An der Buchse Booster kann sowohl an der Zentrale, als auch an einem Booster mittels eines neunpoligen Sub-D-Steckers mit angelötetem Kabel am Pin 6 und 7 ein Taster als weitere Start-Taste zur Montage an einer abgesetzten Stelle der Anlage angeschlossen werden (durch Betätigung der Taste werden Pin 6 und 7 verbunden).

3.7 Verdrahtung größerer Anlagen mit Kabel

Modellbahnanlagen mit umfangreichen Gleisstrecken und Blockstellen, die in Spurweite H0 eine Größe von etwa vier Meter Länge überschreiten und auf denen etwa zehn Loks oder mehr betrieben werden, erfordern bereits in herkömmlicher Technik eine recht aufwendige Verdrahtung. Bei Conrad Digital entfällt zumindest der Kabelaufwand für die verschiedenen Stromkreise der einzelnen Fahrtrafos getrennter Strecken. Ein kleiner Mehraufwand entsteht jedoch durch das Verdrahten der Haltabschnitte an Blockstellen für Fahrverkehr in Uhrzeiger- und Gegenuhrzeigerrichtung (UZ, GUZ) wie in den Abschnitten 3.2 bis 3.4 beschrieben. Mit dem hier vorgestellten Verdrahtungsschema wird eine übersichtliche Struktur geschaffen und es erfüllt gleichzeitig die Voraussetzungen einer optimalen Übertragung der Datensignale zu den Lokdecodern.

Je länger die Leitungen für **COM**, **STR**, **UZ** und **GUZ** aus der Zentrale und aus dem Booster sind, umso größer ist die Dämpfung der Datensignale. Die geringste Dämpfung, also die größte Reichweite erhält man bei der Verwendung eines vier oder besser sechspoligen Kabels anstelle einzelner Drähte unterschiedlicher Längen.

Werden viele Decoder, also viele Loks auf einem mehrere Meter abgelegenen Anlagenteil betrieben, so kann eine zu große Dämpfung das zuverlässige Steuern der Loks beeinträchtigen. Deshalb wird die Verwendung eines preiswerten, handelüblichen Kabels 6 x 0,8 (= 6 Adern mit einem Querschnitt von 0,8 Quadratmillimetern) empfohlen. Man erreicht gegenüber einer losen Einzeldrahtverdrahtung eine Verbesserung um etwa den Faktor 3. Das bedeutet, dass dreimal so viele Lokdecoder sicher angesprochen oder dreifach größere Entfernungen überbrückt werden können. Die geringe Dämpfung der Datensignale ist beim Kabel darin begründet, dass für jeden Anschluss (STR, UZ oder GUZ) auch je eine eigene Leitung für COM vorgesehen wird. Man erhält damit eine optimale Signalverteilung längs des Kabels. Aus den Diagrammen in der Anlage 9.5 kann abgeschätzt werden, welche Kabel- oder Drahtlängen maximal möglich sind und wie viele Decoder dann noch sicher betrieben werden können. Bei der Planung großer Anlagen sollten diese Bedingungen berücksichtigt werden.


3.7.1 Anschließen der Strecken- und Halt-Abschnitte

Im Bild 3.7.1 ist schematisch eine Anlagenverdrahtung unter Verwendung des sechsadrigen Kabels (Klingelschaltdraht Conrad Best. Nr.: 60 31 03) dargestellt.

Ausgehend von der Zentrale wird die Anlage in zwei Richtungen durch getrennte Kabelstränge versorgt. Dazu wurde eine Anlage gedanklich in die Bereiche 1 und 2 aufgeteilt. Jeder Bereich sollte etwa gleich große Gleisstrecken und durchschnittlich eine ähnlich große Anzahl an Loks, soweit vorhersehbar, versorgen. Spätere Erweiterungen des Fuhrparks könnten aus Leistungsgründen einen Booster erfordern. Dieser kann durch Umverdrahten eines der beiden Kabel von der Zentrale zum Booster einen Anlagenbereich versorgen und die Zentrale entlasten. Wie im Abschnitt 3.6 beschrieben, müssen dann auch die Gleisstrecken der beiden Bereiche elektrisch voneinander getrennt werden.

Verfolgen wir nun im Bild 3.7.1 das Kabel von der Zentrale in den Bereich 1. Das Kabel wird so an der Zentrale angeschlossen, dass im Kabelquerschnitt betrachtet je eine Signalleitung STR, UZ und GUZ neben einer COM-Leitung zu liegen kommt. So werden die niedrigsten Dämpfungswerte erzielt, wobei das Zusammenschalten der COM-Leitungen an der Zentrale oder an den Klemmstellen im weiteren Verlauf keine Beeinträchtigung mit sich bringt. Von der ersten Klemmstelle aus wird jetzt beispielhaft die Versorgung eines GUZ-Anhalteabschnittes (a) mittels Blockstellenmodul, ein Anschluss für Streckenabschnitte (b) und die Versorgung eines UZ-Anhalteabschnittes (c) ebenfalls mittels Blockstellenmodul realisiert. Am unteren Bildrand ist die Versorgung eines UZ-Anhalteabschnittes (d) ohne Blockstellenmodul unter Verwendung eines freien Schaltkontaktes und einer Schaltdiode abgebildet.

Ausgehend von der ersten Klemme wird das Kabel zur nächsten Klemmstelle im Bereich 1 geführt. Dort findet erneut die Verdrahtung von Strecken- und/oder Anhalteabschnitten analog wie im Beispiel der ersten Klemmstelle statt. Nach Bedarf wird von da aus das Kabel zur dritten, vierten, usw. Klemmstelle weitergeführt. Je nach Gestaltung der Anlage kann von einer Klemmstelle aus auch eine sternförmige Verkabelung zweckmäßig sein.




3.7.2 Verdrahtung von Anlagen mit langen Gleis-Strecken

Modellbahnanlagen mit großen Streckenlängen beinhalten oft hintereinander mehrere Blockstellen mit Anhalteabschnitten und der entsprechenden Verdrahtung der Leitungen STR und UZ bzw. GUZ. Es bietet sich an, die Verkabelung entsprechend der Struktur gemäß Bild 3.7.2 vorzunehmen. Die Anlage wird wiederum in etwa zwei gleich große Bereiche A und B eingeteilt, wobei zweckmäßigerweise die Zentrale etwa in der Mitte positioniert wird.

Von der Zentrale aus verläuft nun jeweils ein Haupt-Kabelstrang in die Hälften A und B. Jede Anlagenhälfte wird nun entsprechend der Gleisstrecken-Einteilung in die Abschnitte A1 bis An, bzw. B1 bis Bm unterteilt. Dabei sind An und Bm jeweils die von der Zentrale am entferntest gelegenen Abschnitte, von wo aus keine weitere Verkabelung des Haupt-Kabelstranges mehr erfolgt. In jedem Abschnitt wird nun der Haupt-Kabelstrang unterbrochen und eine Klemmstelle mit den vier Anschlüßen COM, STR, UZ und GUZ zur Versorgung der Strecken- und Halte-Abschnitte vor Ort eingefügt. Anschließend wird der Haupt-Kabel-Strang zum nächsten Abschnitt weitergeführt.

Jeweils an der letzten Klemmstelle, also im letzten Abschnitt, wird ein Abschluss-Bauteil zwischen COM und UZ und eines zwischen COM und GUZ eingeklemmt. Das Abschlussbauteil stabilisiert den Pegel für die Datensignale und dämpft Störsignale, die bei den Lokdecodern zu einem unzuverlässigen Erkennen der Anhalteabschnitte führen könnten (Durchfahren bei rot), ab.

Das Abschlussbauteil besteht aus der Reihenschaltung von einem niederohmigen Widerstand von 3,3 Ohm, 0,3 Watt und einem Kondensator von 100nF, mind. 30V. Es sind handelsübliche Bauteile ohne besondere Anforderungen (z. B. Conrad Best. Nr. 40 95 70 für 3,3Ohm und 45 33 58 für 100nF, jeweils ca. 2 Euro für 10 Stück).



Für den gleichzeitigen Fahr-Betrieb von mehr als 6 Zügen empfehlen wir zusätzlich den Einsatz eines Boosters (s. Kap. 3.6). In diesem Fall würde die Zentrale etwas in Richtung der einen Anlagenhälfte und der Booster in Richtung der anderen positioniert. Sowohl von der Zentrale, als auch vom Booster ausgehend erfolgt dann die Verkabelung entsprechend des hier beschriebenen Schemas. Die Abschlussbauteile werden wiederum jeweils am Ende der Kabelstränge eingebaut. Verläuft ausgehend von der Zentrale oder vom Booster nur ein Kabelstrang, sind nur an diesem einen Ende Abschlussbauteile ein zusetzten.

Unter Verwendung dieser Verdrahtungsart wurde erfolgreich eine Großanlage mittels einer Zentrale und zwei Boostern betrieben. Es wurden 18 Züge auf einer Streckenausdehnung von etwa 25m versorgt, wobei sich bis zu 12 Züge gleichzeitig in Fahrt befinden.


3.7.3 Diagramme der Verkabelungsreichweiten

Hier finden Sie Angaben zur Dimensionierung größerer Anlagen, um eine sichere Versorgung der Datenströme in allen Anlagenteilen zu erreichen. Aus dem Diagramm lassen sich näherungsweise die maximalen Längen der Anschlußleitungen vom fünfpoligen Klemmstecker der Zentrale bzw. des Boosters bis zu den Anschlußstellen der Anlage ablesen. Entsprechende Hinweise zur Verdrahtung enthält auch Abschnitt 3.2 und 3.7. Für eine gute Stromversorgung soll an mehreren Stellen der Anlage Gleisstromanschlüsse vorgesehen werden. Zur Ermittlung der maximal möglichen Länge legt man zuerst fest, wie viele Loks an der vom Klemmstecker entferntesten Anlagenstelle gleichzeitig betrieben werden sollen. Je nach gewählter Verdrahtungsart gilt die entsprechende Kurve "Kabel 6x0,8" oder "lose Drähte" im Bild.

Soll beispielsweise eine Anlage mit der Abmessung von 4 x 2 Meter versorgt werden wobei die Zentrale etwa in der Mitte einer Anlagenlängsseite platziert ist, verliefen wohl zwei Leitungen von der Zentrale aus gesehen zur rechten und zur linken Anlagenhälfte. Diese Leitungen versorgen jeweils Streckenteile und Anhalteabschnitte und fürhren dann weiter zu den nächst entfernten Streckenteilen und Anhalteabschnitten. Ein Bahnbetriebswerk, links hinten auf dieser Beispielanlage könnte dann mit etwa drei Meter der entfernteste Einspeisepunkt der linken Leitung sein. Werden auf diesem BW gleichzeitig vier Loks betrieben so genügt eine Verkabelung mit einzelnen, lose verlegten Drähten, denn laut Diagramm darf bei vier Loks die Anschlußlänge bis etwa 3,5 Meter betragen. Bei sechs Loks käme man nur bis knapp über 2 Meter. Abhilfe schafft dann die Verwendung eines Kabels 6 x 0,8 anstelle der losen Verdrahtung, denn damit sind Längen bis zu 7 Meter möglich.

Durch die Verdrahtungsart mittels zweier Versorgungsleitungen, eine zum rechten und eine zum linken Anlagenteil, ließe sich in dem Beispiel eine Anlage von bis zu 10 Meter Länge versorgen. Für größere Anlagen sind Booster einzusetzen (Abschnitt 3.6), für die selbst wiederum die hier beschriebenen Reichweiten gelten.

Eine bestehende Verdrahtung braucht nur an den Stellen durch Kabel ausgetauscht zu werden, bei denen die Entfernung für eine lose Draht Verkabelung zu groß sind.



4 Inbetriebnahme

Vor der Erstinbetriebnahme sollten Sie abschließend nochmals die Verdrahtung überprüfen.

Achtung!

Bevor Sie den Strom einschalten, versichern Sie sich bitte, dass keine konventionell betriebene Lok (ohne eingebauten Decoder) auf dem Gleis steht, denn diese würde beim Einschalten der Anlage unkontrollierbar, sofort mit maximaler Geschwindigkeit losfahren.

Nach Einschalten des Stromes leuchtet die Lampe **EIN** an der Zentrale. Die Lampe **STOP**, die einen Nothaltzustand anzeigt, bleibt dunkel (siehe Abschnitt 5.7). Bei Aufleuchten dieser Lampe muss die Gleisstromversorgung durch betätigen der Taste **START** an der Zentrale aktiviert werden. Unter Zuhilfenahme eines Lämpchens oder beleuchteten Wagens können Sie leicht feststellen, ob die Gleise mit Fahrstrom versorgt werden. Sollten die Lämpchen nicht leuchten, so schalten Sie sofort wieder ab, und überprüfen die Verdrahtung auf Unterbrechungen oder Kurzschlüsse.

Hinweis:

Die Datensignale des Fahrstromes dürfen nicht durch elektrische Geräte, die auch ihren Strom vom Gleis beziehen (z. B. ein Geräuschgenerator), beeinflusst werden. Dies ist immer dann der Fall, wenn bei solch einem Gerät am Stromanschluss ein Kondensator oder ein Gleichrichter mit Kondensator eingebaut sind. Das können Sie u. a. selbst feststellen, wenn Sie diese Geräte an der Gleisspannung betreiben. Das Steuern der Loks vom Handregler aus wird dann schlecht oder gar nicht mehr funktionieren. Eine einfache Abhilfe schafft der Einbau einer kleinen Drosselspule von 47uH (z. B. 53 53 97) in eine der beiden Stromanschlussleitungen des störenden Gerätes.

4.1 Die Zentrale C-Digital

Nach dem Einschalten signalisiert die Lampe **EIN**, dass an den Anschlüssen **AC** der Zentrale Spannung anliegt und dass in der Zentrale die erforderlichen Betriebsspannungen erzeugt werden. Zu Beginn werden automatisch interne Prüfungen vorgenommen und anschließend an alle Lokdecoder ein Reset-Kommando gesendet. Eine frühere Automatikfahrt wird in den Lokdecodern beendet. Ab Herstellung Sept01 (blauer Farbstrich auf dem Decoder) wird die frühere Automatikfahrt nicht gelöscht, und die Lok fährt wieder entsprechend los. Die Zentrale prüft die Handreglerbuchsen und richtet für jeden angesteckten Handregler die Datenkommunikation ein. Dies erkennen Sie an den Handreglern am Flackern der Lampe **Senden**.

Während des Fahrbetriebes können Sie mit der **RESET/RESTORE** -Taste an alle Lokdecoder das Reset-Kommando senden. Darauf halten alle Loks an und Automatikfahrten werden je nach Decodersoftware unterbrochen oder ganz beendet. Loks, die per Handregler gesteuert werden, beginnen nach dem Loslassen der Taste, entsprechend der Einstellung des Fahrtreglers, wieder loszufahren. Eine unterbrochene Automatikfahrt kann durch kurzes Stromlosmachen der Lok wieder aktiviert werden. Kurzzeitiges Abschalten des Gleisstromes durch die Nothalttaste eines Handreglers und anschließendes Einschalten an der **START** Taste der Zentrale bewirkt bei allen Loks mit unterbrochener Automatikfahrt ihre Reaktivierung.

Darüber hinaus ermöglicht Ihnen auch die **RESET/RESTORE** -Taste, die zuletzt aktivierten Automatikfahrten beim Einschalten der Anlage zu reaktivieren. In diesem Fall beginnen alle Loks die frühere Automatikfahrt von selbst wieder aufzunehmen; man spart sich ein lästiges Neueinstellen. Das Reaktivieren geschieht, wenn Sie während des Einschaltens der Zentrale die Taste für etwa zwei Sekunden gedrückt halten.

Nach einem erfolgten Nothalt (siehe Abschnitt 5.7) wird der Gleisstrom abgeschaltet, und die Lampe **STOP** leuchtet. Alle Züge bleiben stehen. Das Wiedereinschalten erfolgt durch die **START** Taste. Die Nothaltfunktion verändert Automatikfahrteinstellungen nicht. Loks mit unterbrochener Automatikfahrt beginnen diese wieder aufzunehmen.


4.2 Der Handregler "Digital-Control,

4.2.1 Handregler-Bedien-Elemente

Der Handregler "Digital-Control" beinhaltet alle Steuerfunktionen zum Fahren der Lok, sowie zum Verändern der festen Decodereinstellungen wie z.B. die Lokadresse. Die Tasten **Up** und **Down** dienen zum Einstellen der Zahlen auf dem

Display. Mit der Taste **Quittung** werden Einstellungen bestätigt und im System übertragen. Am oberen Stufenschalter wird die Betriebsart, am unteren die Anfahrbeschleunigung eingestellt. Ausgehend von der Mittelstellung steuert man mit dem Fahrtregler die Geschwindigkeit und die Fahrtrichtung der Lok. Im Abschnitt 5 finden Sie dazu und zu den weiteren Schaltern und Tasten eine ausführliche Anleitung in Verbindung mit der Nutzung der möglichen Leistungsmerkmale.

Der Handregler wird an der Zentrale angesteckt und softwaremäßig mit seiner eigenen Nummer an der Zentrale "angemeldet". Dazu erscheint beim allerersten Anstecken an der Zentrale eine blinkende 0 in der linken Anzeige. Mit den Up/Down Tasten können Sie jetzt die Handregler-Nummer (Handregler-Adresse) zwischen 1 und 6 einstellen. Durch Drücken der Taste F2 wird die Zahl dauerhaft im Handregler gespeichert, damit die Zentrale bei künftigem Einschalten das Anmelden des Handreglers unter seiner Adresse automatisch durchführt. Falls nach dem erstmaligen Einstecken links keine 0 blinkt, wurde bereits werkseitig die 1 als Handregleradresse eingestellt.



Sobald die Zentrale den eingesteckten Handregler an seiner Nummer "erkennt", richtet sie für diesen die erforderlichen Speicherplätze zur Datenübertragung ein und startet den regelmäßigen Datenaustausch. Dies wird durch das Flackern der Lampe **Senden** am Handregler signalisiert.

Alle Handregler müssen unterschiedliche Nummern haben. Die Zentrale kann mehrfach vergebene Handreglernummern nicht verarbeiten. Auch bei mehrfach vergebenen Nummern findet zwischen den Handreglern und der Zentrale der Datenaustausch statt (**Senden** flackert). Die Daten sind jedoch unbrauchbar, da sie sich zwischen den identischen Handreglern laufend überlappen und unkontrolliert vermischen. Zum Überprüfen oder Ändern der eingestellten Nummer muss man während des Einsteckens des Handreglers die Quittungstaste gedrückt halten. Anschließend erscheint die gespeicherte Handreglegernummer im Display, und diese kann wie oben beschrieben erneut verändert werden. Ab Softwareversion 10/2002 kann die Handreglernummer durch gleichzeitiges Drücken der Tasten **Quittung** und **F2** angezeigt werden.

Eine Lok kann nicht gleichzeitig von zwei Handreglern aus gesteuert werden: Wenn Sie an einem Handregler eine Lok adressieren wollen, die bereits an einem anderen eingestellt und quittiert worden ist, ertönt bei Ihrem Handregler ein kurzer Aufmerksamkeitston, das Display beginnt zu blinken und die rote Quittungslampe bleibt dunkel.

4.2.2 Handregler-Programmeinstellungen

Mit der Software-Version ab SW33 sind die in diesem Abschnitt beschriebenen Leistungsmerkmale einstellbar. Ihre Aktivierung erfolgt beim Durchlaufen eines Einstellmodus, wobei nacheinander die Handregler-Nummer, der "0"-Bereich des Fahrtreglers, die Löschfunktion des Handreglerspeichers und der Betriebsmodus eingegeben wird.

♦ Anzeige der Handreglernummer im Betrieb

Durch gleichzeitiges Drücken der Tasten **Quittung** und **F2** wird die Anzeige dunkel geschaltet und an der vordersten Stelle erscheint die gespeicherte Handreglernummer (Handregleradresse). Die Nummer können Sie ändern, indem Sie während des Einschaltens der Anlage die Taste **Quittung** gedrückt halten und dann die Neueinstellung, wie im Handbuch beschrieben, vornehmen.

Handreglernummer anzeigen: Quittung F2 gleichzeitig drücken

• Einstellung des "0"-Bereiches am Fahrtregler

Der Nullbereich des Fahrtreglers kann zwischen 2 (eng) und 15 (weit) eingestellt werden. Bei Einstellung 2 genügt eine sehr kleine Drehung aus dem "0"-Bereich, damit die erste Fahrstufe eingelegt wird. Bei Einstellung 15 ist eine deutlich ausgeprägtere Drehung erforderlich. Dazwischen liegende Werte ermöglichen entsprechend abgestufte "0"-Bereiche.

Halten Sie beim Einschalten der Anlage die Taste **Quittung** gedrückt, um in den Einstellmodus zu gelangen. Wie bereits bekannt, blinkt zunächst die Handreglernummer, die eingestellt, oder auch nur bestätigt werden kann. Beim Bestätigen über die Taste **F2** müssen Sie die Taste **Quittung** gedrückt halten, dann erscheint an der vordersten Anzeige der aktuelle Wert für den "0"-Bereich. Beachten Sie bitte, dass die Anzeige nur einstellig ist und bei Werten zwischen 10 und 15 nur die hintere (Einer-) Stelle angezeigt wird. Die Zehn wird folglich als "0" und beispielsweise die "14" als "4" dargestellt. Die Einstellung bzw. Unterscheidung der Werte unter und über der Zehn kann durch Auf- oder Ab-Zählen mittels der **Up- Down** Tasten erfolgen. Zur Speicherung des Wertes muss die Taste **F2** einmal gedrückt werden. Bitte achten Sie darauf, dass dabei der Schalter **F1** auf AUS steht. Mit der Betätigung der Taste **Quittung** wird der Einstellmodus beendet.

Einstellmodus starten:	Quittung	beim Einschalten gedr	ückt halten
Handreglernummer bestätigen:	Quittung	gedrückt halten und	F2 betätigen
"0"-Bereich einstellen (215):	UP	Down	
Wert abspeichern:	F2		
Einstellmodus beenden:	Quittung		

♦ Einstellung der Fahrstufenanzeige

Das Programm des Handreglers ermöglicht es, die am Fahrtregler eingestellte Fahrstufe anzuzeigen. Die Fahrstufe erscheint in der Betriebsart **Standard** an den vorderen beiden Stellen im Display. Die Anzeige schalten Sie ein, indem Sie bei gedrückter **Quittung** Taste die **Automatik**-Taste betätigen. Im Unterschied zu anderen Funktionen erhält die Fahrstufe ein leichtes Display-Flackern. Bei Betätigen des Betriebsart-Schalters wird die Fahrstufenanzeige automatisch abgeschaltet.

Fahrstufenanzeige EIN: Quittung gedrückt halten und Automatik betätigen

♦ Wendezugbetrieb (ab SW 63)

In der Handreglersoftware ab SW 63 wurde zusätzlich eine Wendezugfunktion vorgesehen. Der fest programmierte Ablauf findet wie folgt statt:

Einfahren in die Haltstrecke des Bahnhofes; der Zug hält langsam an (s. Kap. 5.6.4 Einstellung Anhalteweg) und betätigt den Wendezug-Kontakt (A oder B)

Nach 10 Sek. Abschaltung des Decoders (Spitzenlicht, Zusatzfunktion AUS)

Nach 20 Sek. Einschalten des Decoders, umgekehrte Fahrtrichtung (Spitzenlich umgekehrt)

Nach 2 Sek. Einschalten der Zusatzfunktion 1 (sofern am Handregler EIN)

Nach 5 Sek. Lokpfeife ertönt kurz

Nach 4 Sek. Abfahrt des Zuges in neuer Fahrtrichtung

(Die Zeitangaben sind circa-Werte und können um einige Sekunden schwanken.)

Die Aktivierung vor erfolgt durch das Betätigen eines Schaltkontaktes bei Einfahrt in den Wendebahnhof. Von diesem freien Schaltkontakt wir der Handregler so beeinflusst, dass das Wendezugprogramm abläuft. Ein Wendezug fährt in einen Bahnhof ein und bremst langsam ab (z. B. Halt-Strecke GUZ oder UZ). Kurz bevor er zum Stehen kommt, betätigt er ein bistabiles Schaltrelais, das den Kontakt schließt oder im anderen Wendebahnhof öffnet. Der Schaltkontakt verbindet die GND bzw. COM Leitung mit dem Anschluss "Wendezugschaltung" auf der Handreglerplatine. Der Handregler durchläuft das Wendezugprogramm, polt die Fahrtrichtung um und der Zug verlässt den Bahnhof in der Richtung, aus der er kam. Beim anderen Zielbahnhof geschieht das gleiche, wobei hier das bistabile Relais in die andere Position geschalten wird, den Kontakt öffnet und vom Handregler die entgegengesetzte Fahrtrichtung aktiviert wird. Alle Halt-bzw. Blockstellen zwischen den Endbahnhöfen werden wie gewohnt eingehalten.

Den Wendezug-Anschluss auf dem Handregler findet man bei ausgebauter Platine zwischen der Automatik-Taste und dem Schalter F1. Er ist der mittlere Lötpunkt in dem mit S4 markierten Feld. Zusätzlich wird ein Kondensator 100nF 25Volt, wie im Bild gezeigt, zur Vermeidung von Schaltstörungen angelötet.

Achtung!

An diesen Anschluss darf keine andere Spannung als nur die Verbindung zu GND oder COM der Steuerung herangeführt werden, sonst wird der Mikrocontroller beschädigt.

Der Anschluss für den Wendezugkontakt im Handregler ist im Anhang 9.3 abgebildet und beschrieben.

♦ <u>Programmierung von Fahrstufenanzeige und Wendezugbetrieb</u>

Mit der Einstellung der Handreglerbetriebsart haben Sie die Möglichkeit, die Fahrstufe dauerhaft in der Betriebsart **Standard** zu aktivieren und den Wendezugbetrieb einzustellen. Dazu müssen Sie im Einstellmodus, nach dem Schritt "O-Bereich des Fahrtreglers", die entsprechende Handregler-Betriebsart wählen. Nach der Bestätigung des Wertes für den "O"-Bereich, erscheint am Display die eingestellte Handregler-Betriebsart, die sie mittels der **Up-Down** Tasten ändern können:

- "0" bedeutet Fahrstufenanzeige AUS
- "1" bedeutet Fahrstufenanzeige EIN
- "2" bedeutet Fahrstufenanzeige AUS und Wendezugbetrieb EIN (ab SW63)
- "3" bedeutet Fahrstufenanzeige EIN und Wendezugbetrieb EIN (ab SW63) 4 bis 7 sind für spätere Funktionen vorgesehen

Hinweis: In der Betriebsart Fahrstufenanzeige EIN können Sie die Anzeige jederzeit vorübergehend ausschalten, wenn bei gedrückter **Quittung** Taste die **Automatik**-Taste betätigt wird.

Der Einstellmodus wird mit der Quittung Taste beendet und gleichzeitig abgespeichert.

Einstellmodus starten:	Quittung	beim Einschalten ged	rückt halten
Handreglernummer bestätigen:	Quittung	gedrückt halten und	F2 betätigen
"0"-Bereich bestätigen:	F2		
Betriebsart einstellen (0 3):	UP	Down	
Speichern, Ende Einstellmodus:	Quittung		

♦ Löschen des Handreglerspeichers

Die Einstellungen des Handreglers und die zuletzt gewählte Lokadresse sowie Doppeltraktion sind im Handregler dauerhaft gespeichert. Dieser Speicher kann gelöscht werden, um den Handregler in den Ausgangs-/Lieferzustand zu versetzen.

Halten Sie beim Einschalten der Anlage die Taste **Quittung** gedrückt, um in den Einstellmodus zu gelangen. Wie bereits bekannt, blinkt zunächst die Handreglernummer, die Sie bei gedrückter **Quittung** Taste über die Taste **F2** bestätigen müssen. Anschließend erscheint an der vordersten Anzeige der aktuelle Wert für den "0"-Bereich. Schalten Sie nun den Schalter **F1** EIN (nach unten) und betätigen Sie die **F2**-Taste. Nach dem Ablauf des nun gestarteten Speicher-

Löschprogramms befinden Sie sich wieder am Anfang des Einstellmodus. Die "0" blinkt und fordert Sie auf, die (neue) Handreglernummer einzugeben und ggf. weitere Einstellungen, wie oben beschrieben, vorzunehmen.

Einstellmodus starten:	Quittung	beim Einschalten ged	lrückt halten	
Handreglernummer bestätigen:	Quittung	gedrückt halten und	F2	betätigen
Schalter F1 einschalten:	F1 EIN	zeigt nach unten		
Speicher löschen:	F2			
Handreglernummer eingeben:	UP	Down		
Speichern, Ende Einstellmodus:	F2			
oder Handreglernummer bestätigen:	Quittung	gedrückt halten und	F2	betätigen
Schalter F1 ausschalten:	F1 AUS	zeigt nach oben		
"0"-Bereich einstellen (215):	UP	Down		
Wert abspeichern:	F2			
Betriebsart einstellen (0 oder 1):	UP	Down		
Speichern, Ende Einstellmodus:	Quittung			

4.3 Umstellen auf Dreileitersystem

Im Auslieferungszustand ist das System C-Digital auf Zweileitersystem eingestellt. Zur Umstellung auf das Dreileitersystem stecken Sie alle Anschlüsse von der Zentrale ab. Dann öffnen Sie sie durch Lösen der vier Schrauben an der Unterseite. Wenn Sie die Gehäuseoberseite so abnehmen, dass die sechs Steckbuchsen für die Handregler zu Ihnen zeigen, können Sie in der linken Hälfte, hinter den Steckbuchsen, einen kleinen Plastikstecker erkennen, der zwei von drei Kontaktstiften miteinander verbindet. Ziehen Sie diesen ab und stecken Sie ihn so ein, dass nun der mittlere Stift mit dem zuvor freien Stift links verbunden ist. Anschließend wird das Gehäuse wieder geschlossen, die Schrauben eingedreht und alle Anschlüsse wieder an der Zentrale angesteckt.

Der Ausgang **UZ** hat nun die Bedeutung **HALT**, und der Ausgang **GUZ** hat die Bedeutung Gegendurchfahrt (**GD**). Die Lokdecoder müssen Sie ebenfalls entsprechend einstellen, damit sie die neuen Signale **HALT** und **GD** korrekt erkennen (siehe Abschnitt 5.6).

4.4 Festlegen der Lokadressen

Neue Lokdecoder haben alle die Erstadresse 61. Diese sollte auf eine Adresse zwischen 1 und 60 geändert werden. Sie stellen am Handregler "Digital-Control" in der Betriebsart **Standard** die Adresse 61 ein (**Up/Down** Tasten) und quittieren sie. Jetzt können Sie eine Lok mit neuem Decoder steuern. Zum Einstellen der gewünschten Adresse dieser Lok bringen Sie den Drehschalter in die Position **Lokadresse ändern**. Im Display erscheint rechts die bisherige Adresse, links blinkend kann die neue eingestellt werden. Nach Betätigen der Taste **Quittung** wird die neue Adresse zum Decoder übertragen und bleibt dort auch nach Stromausfall dauerhaft gespeichert.

Da jeder neue Lokdecoder die Adresse 61 hat, können Sie Loks mit neu eingebauten Decodern nur nacheinander auf die Gleisanlage stellen und programmieren, da sonst alle Einstellungen für die eine Lok auch in identischer Weise bei der/den anderen eingespeichert würden. Diese Tatsache können Sie aber auch absichtlich nutzen, wenn Sie zwei gleiche Loks ausschließlich in Doppeltraktion, also <u>immer</u> zusammengekuppelt, fahren wollen. Dadurch spart man eine Lokadresse ein. Für den Betrieb mit Blockstellen und Halteabschnitten empfehlen wir jedoch, je Lok unterschiedliche Anhalteweglängen einzustellen, denn die vordere Lok gerät immer als erste in die Anhalteabschnitte und beginnt damit früher zu bremsen. Dies kann bei der zweiten Lok durch das Einstellen der nächst kürzeren Anhalteweglänge etwas kompensiert werden (siehe Abschnitt 5.3 und 5.7.6).

Solange Lokadressen zur Verfügung stehen, können Sie jeder Lok von Doppeltraktionsgespannen ihre eigene Adresse geben. Doppeltraktionen lassen sich bequem durch das Eingeben der beiden Lokadressen am Handregler in der Betriebsart **Doppeltraktion** realisieren (siehe Abschnitt 5.3).

Die eingestellte Adresse einer Lok lässt sich jederzeit erneut ändern. Dazu adressieren Sie in der Betriebsart **Standard** die Lok mit ihrer derzeitigen Adresse und stellen auf **Lokadresse ändern**. Wie oben beschrieben können Sie jetzt links im Display die neue Lokadresse einstellen und quittieren.

4.5 Lok Funktionstest

Der Betriebsartenschalter am Handregler steht auf **Standard**. Im Display erscheint die adressierte Lok und die rote Quittungslampe leuchtet. Durch Drehen des Geschwindigkeitsreglers kann nun mit dieser Lok beliebig gefahren werden. Die Fahrtrichtung vor oder zurück wird durch Drehen nach links bzw. nach rechts bestimmt. Die Lok hält vor roten Signalen in den entsprechenden Gleisabschnitten automatisch an. Bei Umschalten auf grün fährt sie entsprechend der Stellung des Geschwindigkeitsreglers wieder an.

Das am Decoder angeschlossene Loklicht wechselt automatisch mit der Fahrtrichtung. Angeschlossene Zusatzgeräte wie z.B. Dampfgenerator oder Lokpfeife lassen sich mit den Schaltern F1 und F2 betätigen. Wird eine Lok vom Handregler nicht mehr angesprochen, schaltet sie nach einigen Sekunden in den Parkmodus mit abgeschalteten Loklampen und Zusatzgeräten. Das erreichen Sie, wenn Sie am selben Handregler eine andere Lok adressieren.

Sollten beim Funktionstest Probleme auftreten, können Sie mögliche Abhilfen im Kapitel 6, Decodereinbau und im Anhang 9.1 nachschlagen.

Die Technik der Steuerung beruht auf der Übertragung hochfrequenter Datenimpulse. Um eine möglichst gute Datenübertragung zu gewährleisten, sollte man deshalb das Gleis nicht allzu sehr verschmutzen lassen. Spätestens wenn manche Loks ruckartig fahren und das Loklicht wiederholt zu Zucken beginnt ist eine Schienenreinigung oder die Reinigung der Lokräder erforderlich.

4.6 Funktionen des Boosters

Der Booster besitzt die gleichen Funktionen wie die Zentrale. Teils wird er von der Zentrale aus gesteuert, teils kann der Booster steuernd auf die Zentrale wirken.

Die **grüne Betriebslampe** zeigt an, dass der Booster mit Spannung vom Netztrafo versorgt wird. Sie leuchtet, solange an den AC-Klemmen die erforderliche Spannung von 18 bis 24 V anliegt.

Die **rote Betriebslampe** leuchtet nach Betätigung der Nothaltfunktion auf (s. Benutzerhandbuch, Abschnitt 5.8). Die ausgelöste Nothalt-Information erreicht den Booster über das Verbindungskabel von der Zentrale. Wie in der Zentrale wird auch im Booster der Gleisstrom abgeschaltet.

Die **Start-Taste** am Booster besitzt die gleiche Funktion wie die an der Zentrale. Durch sie kann aus einem Nothaltzustand heraus der Strom für die Gleisanschlüsse wieder eingeschalten werden. Die Start-Tasten an der Zentrale und am Booster bewirken das Wiedereinschalten des Stromes sowohl an der Zentrale als auch am Booster.

An der neunpoligen **Buchse Booster** am Booster kann ein dritter Booster angeschlossen werden, sodass dann insgesamt die dreifache Leistung für den Betrieb sehr großer Anlagen mit etwa 15 gleichzeitig fahrenden Zügen zur Verfügung steht. Jede Buchse mit der Bezeichnung Booster ermöglicht den Anschluß einer oder mehrerer **Start-Tasten** wie oben

beschrieben. Dazu benötigen Sie einen im Handel erhältlichen, neunpoligen Sub-D-Stecker, an dem Sie die zusätzliche Start-Taste an den Pins 6 und 7 anschließen. Bei gedrückter Taste werden Pin 6 und 7 miteinander verbunden, was nach einem Notstop das Wiedereinschalten des Gleisstromes bewirkt.

5 Aktivieren von Leistungsmerkmalen

5.1 Standard

In der Betriebsart **Standard** sind folgende Leistungsmerkmale möglich: Die Fahreigenschaft der Lok lässt sich mit dem Beschleunigungsschalter in vier Stufen einstellen. In der Lok angeschlossene Zusatzgeräte können mit dem Schalter **F1** und der Taste **F2** ein- oder ausgeschaltet werden. Durch das Drücken auf **Automatik** wird die Automatikfahrt aktiviert.

Zum Fahren mit einer anderen Lok stellen Sie mit den Tasten **Up/Down** deren Lokadresse ein. Die Adresse muss mit der Taste **Quittung** bestätigt werden, worauf die rote Quittungslampe leuchtet. Jetzt können Sie diese Lok steuern, die vorherige schaltet kurz darauf in den Parkmodus (s. Kap. 4.4).

Mit dem Stufenschalter **Beschleunigung** wird das Anfahr- und Bremsverhalten der Lok in 4 Stufen eingestellt. Bei Stufe 1 fährt die Lok stark verzögert an und bremst stark verzögert ab. Bei Stufe 4, der größten Beschleunigung, reagiert die Lok sehr direkt auf die Bewegungen des Geschwindigkeitsreglers. Die Stellungen 2 und 3 sind entsprechend abgestuft.

5.2 Rangierbetrieb

Durch Umschalten auf **Rangieren** wird die Maximalgeschwindigkeit der Lok auf etwa 40% begrenzt. Der Geschwindigkeitsregler reagiert feinfühliger. **Achtung!** In dieser Betriebsart durchfährt die Lok alle auf Halt gestellten Gleisabschnitte (Signal auf rot) ohne automatisches Anhalten! Dies wird durch das Blinken im Display signalisiert. Der Vorteil liegt darin, dass Rangierfahrten beliebig durchgeführt werden können, ohne dass alle diversen, zu durchfahrenden Signale auf grün gestellt werden müssen. **Automatikfahrt** und **Doppeltraktion** sind bei Rangierbetrieb nicht möglich.

5.3 Doppeltraktion, Doppeltraktion invers

In Stellung **Doppeltraktion** erscheint im Display, auf den beiden vorderen Stellen blinkend, eine weitere Lokadresse. Diese kann mit **Up/Down** verändert und mit **Quittung** bestätigt werden. Die Quittungslampe leuchtet und die beiden Loks reagieren - erste Lokadresse hinten, zweite Lokadresse vorne auf dem Display - gemeinsam auf alle Betätigungen des Handreglers. Die Daten für Geschwindigkeit, Fahrtrichtung, Beschleunigungsstufe, F1, F2 und Automatik-Fahrt werden an beide Loks gleichzeitig gesendet.

Durch Zurückdrehen des Betriebsartenschalters auf Rangieren oder Standard wird die zweite Lok wieder abgeschaltet.

Es kann vorkommen, dass zwei Loks (beispielsweise zwei V218 Dieselloks) in Doppeltraktion betrieben werden sollen, diese jedoch bei Vorwärtsfahrt in entgegen gesetzter Richtung auf dem Gleis stehen. Beide Loks, in Doppeltraktion gekuppelt, würden entweder aufeinander zu- oder voneinander wegfahren. Um in diesem Fall nicht eine Lok umdrehen zu müssen, verwenden Sie die Betriebsart **Doppeltraktion invers.** Die Fahrtrichtung der zweiten Lok wird dabei gegenüber der ersten jeweils umgedreht, alle anderen Einstellungen bleiben gleich.

Beim Einfahren eines Doppeltraktionsgespannes in einen Halteabschnitt beginnt die vordere Lok früher zu bremsen. Folglich muss die hintere den Bremsvorgang etwas schneller durchführen, damit beide Loks gleichzeitig zum Stehen kommen. Dies können Sie durch die Wahl geeigneter Bremsweglängen (s. Kap. 5.7.6) näherungsweise erreichen. Bei zwei gleichen Loks beispielsweise, würde bei der hinteren der nächst kürzere Bremsweg eingestellt werden.

5.4 Automatikfahrt

Soll die Lok mit der eingestellten Geschwindigkeit automatisch, ohne Handregler, von selbst weiterfahren, so muss die Taste **Automatik** betätigt werden. Das Display beginnt zu blinken, die Automatikfahrt wird sofort zum Decoder übertragen und versetzt die Lok in eine unabhängige Weiterfahrt. Die Geschwindigkeit, die Fahrtrichtung und der Betriebszustand angeschlossener Zusatzgeräte F1 und F2 vom Handregler werden im Decoder gespeichert, sodass auch nach einer Stromunterbrechung auf dem Gleis die Automatikfahrt von selbst wieder aufgenommen wird.

Die Automatikfahrt wird beendet, wenn man per Handregler diese Lok adressiert. Gleiches geschieht gleichzeitig bei allen Loks durch Drücken der Taste **RESET** an der Zentrale oder beim Einschalten der Anlage. Das automatische Reaktivieren einer früheren Automatikfahrt ist möglich (s. Kap. 4.1). Decoder mit jüngerer Software unterbrechen die Automatikfahrt nur. Das Reaktivieren ist hier durch Betätigen der Nothalt-Taste eines Handreglers und anschließend der **START** Taste möglich oder wenn die Lok kurz vom Gleisstrom getrennt wird.

Bei **Doppeltraktion** ist die Automatikfahrt ebenso möglich. Dabei wirken alle Handreglereinstellungen gleichzeitig auf beide Loks. Zum Beenden der Automatikfahrt einer Doppeltraktion stellen Sie zunächst die erste Lok im **Standard**-Betrieb ein, wobei Sie den Geschwindigkeitsregler in die Position bringen, dass die Lok in etwa mit der bisherigen Geschwindigkeit weiterfährt. Anschließend auf **Doppeltraktion** bzw. **Doppeltraktion invers** umstellen und die zweite Lok adressieren. Ab sofort ist die Automatikfahrt beendet, und beide Loks werden vom Handregler aus gesteuert.

5.5 Zusatzgeräte, Funktionen F1 und F2 (H0-Decoder)

Mit dem Schalter **F1** kann ein, am Lokdecoder-Anschluß "Funktion 1" betriebenes Gerät, ein- oder ausgeschaltet werden. Das Gerät könnte beispielweise ein Dampfgenerator oder ein Geräuschmodul sein. Im Zustand "aus" zeigt der Schalter **F1** nach oben.

Mit der Taste **F2** kann ein, am Lokdecoder-Anschluß "Funktion 2" angeschaltetes Gerät, aktiviert werden. Dies könnte eine Lokpfeife sein, die ertönt, solange die Taste gedrückt ist. Wie im Abschnitt 5.6, Tastfunktion, beschrieben, kann durch Setzen dieser Grundeinstellung die Funktion der Taste geändert werden. Der Lokdecoder reagiert auf den Tastendruck nun so, dass der Ausgang F2 eingeschalten bleibt. Das Ausschalten erfolgt durch nochmaliges Drücken auf **F2**.

5.6 Zusatzgeräte, Funktionen F1 und F2 (LGB-Decoder)

Mit dem Schalter **F1** können am Lokdecoder Anschluss "Funktion 1 (F1)" und "Funktion 1a (F1a)" betriebene Geräte, ein- oder ausgeschaltet werden. Beide Geräte reagieren gleichzeitig auf die Schaltstellung. Der Anschluss F1 kann Ströme bis 200 mA liefern, alle anderen Anschlüsse, F1a, F2, F2p liefern bis zu 100 mA. Der Anschluss F1a beinhaltet zusätzlich die Besonderheit, dass er im Anhalteabschnitt bei Signal Rot automatisch ausgeschaltet wird. Mit der Umschaltung auf Grün wird er wieder eingeschaltet. Das angeschlossene Gerät könnte beispielsweise ein Rauchgenerator sein, der erst bei Wiederanfahrt erneut zu rauchen beginnt (Voraussetzung Verdrahtung mit Haltabschnitten Kap. 3.2).

Im Zustand "aus" zeigt der Schalter F1 nach oben.

Mit der Taste **F2** kann ein, am Lokdecoder Anschluss "Funktion 2" angeschaltetes Gerät, aktiviert werden. Dies könnte eine Lokpfeife sein, die ertönt, solange die Taste gedrückt ist. Wie im Kap. 5.7.1, Tastfunktion, beschrieben, kann durch Setzen dieser Grundeinstellung die Funktion der Taste geändert werden. Der Lokdecoder reagiert auf den Tastendruck nun so, dass der Ausgang F2 eingeschalten bleibt. Das Ausschalten erfolgt durch nochmaliges Drücken auf **F2**.

Der Decoderanschluss F2a kann nur automatisch durch das Decoderprogramm aktiviert werden. Dazu sind entsprechende Einstellungen der Parameter 2 erforderlich. Bei Aktivierung schaltet der Docoder automatisch den Ausgang F2a für einen kurzen Moment ein, nachdem die im Haltabschnitt wartende Lok Grünsignal bekommen hat. Geeignet wäre der Anschluss zum Betrieb einer separaten Lokpfeife, die kurz vor Wiederanfahrt ertönt.

5.7 Grundeinstellungen am Lokdecoder

Bei den Lokdecoder können individuell diverse Grundeinstellungen vorgenommen werden. Dabei wird zwischen den H0-Decodern "Professional" und "Economy" und dem größeren Leistungsdecoder für große Spuren, dem LGB-Decoder. Je nach Decodertyp und Softwarestand gibt es bei den Parametern teilweise unterschiedliche Ausprägungen:

- ♦ Tastfunktion
- ♦ Automatisches Pfeifen (bei Wiederanfahrt aus Halteabschnitten)
- ♦ Motorschaltfrequenz 31 oder 63 Hz (H0-Decoder)

- ♦ Motorschaltfrequenz zwischen 15 und 1800 Hz (LGB-Decoder)
- ♦ Verlängerung Motoranfahrimpuls (ab SW 40c und SW20LGB)
- ♦ Brems-/Anhalteweges in Halteabschnitten vor roten Signalen/Blockstellen
- ♦ Elektrische Motorbremse
- ♦ Motorbremsautomatik (LGB-Decoder)
- ♦ Verdrahtungsvarianten für Licht und Zusatzfunktionen (H0-Decoder)
- Verdrahtungsvarianten (LGB-Decoder)
- ♦ Zwei- oder Dreileitersystem
- ♦ Zusatzfunktion 1-Automatik (ab SW32)
- Verlängerung Anhalteweg (ab SW 34), Dauerlicht (nur Softwarestand SW32)

Diese Grundeinstellungen werden im Lokdecoder als Zahlenkombinationen dauerhaft gespeichert und bleiben auch nach Stromausfall erhalten. Sie sind in drei Bereiche eingeteilt: Parameter 2a, 2b und 2c. Schlagen Sie dazu den Anhang 9.2 für H0-Decoder und 9.3 für LGB-Decoder "Parameter 2 Einstellung" auf.

Der Betriebsartenschalter wird auf **Grundeinstellungen** gestellt. Manche Bedienelemente des Handreglers bekommen dann vorübergehend andere Funktionen: So treffen Sie mit dem Schalter für die Zusatzfunktion F1, mit dem Beschleunigungsschalter und mit den Up/Down-Tasten die Parameterauswahl.

Hinweis:

Die durchgeführten Einstellungen 2a, 2b oder 2c werden jeweils erst nach dem Betätigen der Quittungstaste in ihrer Gesamtheit zum Decoder übertragen. Deshalb müssen, auch wenn später nur eine einzelne Einstellung geändert werden soll, alle anderen Einstellungen der entsprechenden Parametergruppe 2a, 2b oder 2c ebenfalls berücksichtigt, also wunschgemäß vorgenommen werden. Beim Einstellen der Parameter 2c werden die Parameter 2b automatisch zurückgesetzt (Ursprungswert 40). Deshalb muss nach der Einstellung der Parameter 2c bei Bedarf die Einstellung der Parameter 2b erneut vorgenommen werden. Es hat sich als zweckmäßig erweisen, sich die Grundeinstellungen jeder Lok in einer Einstellungstabelle (s. Anhang 9.5) zu notieren. Sollte unvorhergesehener weise ein Datenverlust auftreten, kann schnell und unkompliziert eine Decoderneuprogrammierung vorgenommen werden.

Als erstes werden die Einstellungen der Parameter 2c vorgenommen. Hier legen Sie fest, welches Gleissystem, Zweioder Dreileiter, vorliegt, mit welcher Frequenz der Motor betrieben wird und ob eine Verlängerung der Anhalteweges
vorgenommen werden soll. Dazu schalten Sie den Schalter F1 ein (nach unten). Das Display zeigt rechts die Lokadresse,
die Zahl davor kann durch Up/Down zwischen 0 und 7 und die Zahl ganz links durch den Beschleunigungsschalter zwischen 4 und 7 eingestellt werden.

Suchen Sie sich die zwei zutreffenden Zeilen, eine in der oberen, eine in der unteren Hälfte aus der Tabelle bei Parameter 2c (Anhang 9.2 und 9.3) aus. Stellen Sie am Display die beiden vorderen Stellen dazu entsprechend ein und quittieren Sie mit der Taste **Quittung**. Die Einstellungen werden gemeinsam zum Lokdecoder übertragen und gespeichert. Mit der Übertragung der Parameter 2c werden im Decoder die Parameter 2b immer auf **40** (siehe Tabelle) zurückgesetzt, sodass nach 2c die Einstellung der Parameter 2b vorgenommen werden muss.

5.7.1 Tastfunktion

(Anhang 9.2 und 9.3, Zeile 2, 4, 6, 8)

Der Decoderanschluss für **F2** reagiert normalerweise auf die Taste **F2** solange sie gedrückt ist. Bei aktivierter Tastfunktion bleibt der Anschluss nach dem Loslassen der Taste eingeschaltet. Nochmaliges Drücken schaltet wieder aus.

5.7.2 Automatik-Pfeifen

(Anhang 9.2 und 9.3, Zeile 3, 7)

Hier können Sie am Anschluss **F2** (H0-Decoder) oder **F2a** (LGB-Decoder), bei eingebauter Lokpfeife, automatisches Pfeifen aktivieren, sodass vor jeder Wiederanfahrt aus einem Anhalteabschnitt kurz die Lokpfeife ertönt.

5.7.3 Motorschaltfrequenz (H0-Decoder)

(Anhang 9.2, Zeile 1 bis 8)

Die Beschaffenheit der Motoren und Getriebe der Loks führen zu unterschiedlichen Fahreigenschaften, die durch die Wahl der Motorschaltfrequenz beeinflusst werden können. Normalerweise wird der Motor mit der Schaltfrequenz 20 Hz

betrieben. Entsprechend ergeben sich daraus der Motorklang und seine Dreheigenschaften. Alternativ steht die Einstellung der höheren Frequenz 40 zur Verfügung. Welche Frequenz für eine Lok besser ist, muss im Einzelfall getestet werden. Ab SW 40c liegen die beiden Werte bei 32 und 61 Hz.

5.7.4 Motorschaltfrequenz (LGB-Decoder)

(Anhang 9.3, Zeile 1 bis 8 und Zeile 25 bis 28)

Die Beschaffenheit von Motor und Getriebe der Loks führen zu unterschiedlichen Fahreigenschaften, die durch die Wahl der Motorschaltfrequenz beeinflusst werden können. Die Schaltfrequenz lässt sich zwischen 15 und 936 Hz mit den Zwischenstufen 61 und 240 Hz einstellen. Entsprechend ergeben sich daraus der Motorklang und seine Dreheigenschaften. Zusätzlich ist eine Verdoppelung dieser Schaltfrequenzen auf 32, 124, 476 oder 1800 Hz möglich. Welche Frequenz für eine Lok die beste ist, muss im Einzelfall getestet werden. Beim Betrieb mit 1800 Hz unterliegen die Fahrstufen 1 und 2 starken Schwankungen, die durch Wahl der Verlängerung des Motor-Anfahrimpulses reduziert werden können. In der Tabelle Motorfrequenzen können die Einstellmöglichkeiten entnommen werden.

5.7.5 Motor-Anfahrimpuls (ab SW 40c und SW20LGB)

(Anhang 9.2 und 9.3, Zeile 17 – 20)

Hier kann eine Verlängerung des Motoranfahrimpulses aktiviert werden. Für Loks, die bei den Fahrstufen 1 oder 2 gerade noch nicht losfahren, kann die Fahrstufe 1 um bis zu 100% und die Fahrstufe 2 um bis zu 50% erhöht werden. Für Loks, deren Motor erst ab Fahrstufe 3 anfährt, kann die Einstellung entfallen, da sie dort leider keine Wirkung zeigt. Je höher die Motorfrequenz gewählt wird, desto geringer fällt die Verlängerung aus. Die exakten Werte sind in der Tabelle Motorfrequenzen ersichtlich.

5.7.6 Bremsweg in Anhalteabschnitten

(Anhang 9.2 und 9.3, Zeile 9 - 12 und 23 - 24)

Mit dem Stufenschalter **Beschleunigung** kann grob die Länge des Bremsweges der Lok bei Einfahrt in einen auf **HALT** geschalteten Gleisabschnitt eingestellt werden. Stufe **0** bedeutet kürzester Weg, Stufe **3** längster. Die Stufen **1** und **2** liegen entsprechend dazwischen. Der Lokdecoder berechnet die Bremsverzögerung so, dass sich unabhängig von der Geschwindigkeit immer in etwa der gleiche Bremsweg ergibt. Die Berechnung des Bremsweges erfolgt allerdings rein theoretisch, sodass sich in der Praxis, abhängig von Lok, Motortyp und Getriebetyp sehr unterschiedliche Bremswege ergeben können, die auch bei verschiedenen Geschwindigkeiten variieren. In jedem Fall sollte hier individuell getestet werden, damit bei allen Geschwindigkeiten ein sicheres Anhalten im Haltabschnitt gewährleistet ist.

Die Länge der Bremswege kurz, mittel, lang und ausrollen kann zusätzlich um etwa 50% erhöht werden. Dazu muss der entsprechende Parameter 2c gesetzt werden. Diese Funktion ist gedacht für Loks mit starker Getriebeuntersetzung.

Im Anhang 9.5 wurde eine Beispieltabelle für Anhalteweglängen erstellt.

5.7.7 Elektrische Motorbremse

(Anhang 9.2 und 9.3, Zeile 13, 14)

Der Lokmotor wird in der sogenannten Impulsbreitensteuerung betrieben. Es handelt sich um kurze Stromimpulse, die immer breiter werden, wenn der Motor schneller drehen soll. Der Wechsel von einem Stromimpuls zum nächsten kann durch die Motorschaltfrequenz eingestellt werden. Standardmäßig sind die Motoranschlüsse zwischen zwei aufeinanderfolgenden Impulsen im offenen Zustand, sodass kein Strom fließen kann. Wird die Motorbremse eingeschaltet, so werden die Motoranschlüsse zwischen zwei Impulsen kurzgeschlossen, wobei durch das elektrische Abfließen des Motor-Magnetfeldes eine Bremswirkung entsteht. Ohne elektrische Bremswirkung erhält man, abhängig von der Beschaffenheit des Lokantriebes, ein längeres Ausrollen der Lok im Fahrbetrieb mit dem Handregler.

Besonders ist zu beachten, dass bei eingeschalteter Motorbremse, die Restenergie im Motor über den Motortreiberbaustein des Decoders abfließen muss somit Wärme erzeugt und eine entsprechende Kühlung erforderlich wird.

5.7.8 Motorbremsautomatik (LGB-Decoder)

(Anhang 9.3, Zeile 17 - 20)

Bei manchen Motoren führt die ausgeschaltete Motorbremse (s. 5.5.6) dazu, dass die Anhaltewege in Haltabschnitten sehr stark variieren. Bei Aktivierung der Motorbremsautomatik schaltet der Decoder die elektrische Motorbremse beim Einfahren in einen Haltabschnitt ein, damit ein gleichmäßig kontinuierliches Herunterregeln der Motordrehzahl erfolgt. Bei Wiederanfahrt wird die Funktion beendet und die Motorbremse erhält wieder den zuvor vorliegenden Zustand.

5.7.9 Verdrahtungsvarianten (H0-Decoder)

Beim Decodereinbau müssen die Anschlüsse der Loklampen und der Zusatzgeräte **F1** und **F2** in geeigneter Weise verdrahtet werden. Die vorgenommene Verdrahtung muss auch softwaremäßig im Decoder eingestellt werden. Mehrere Möglichkeiten sind in der Tabelle Parameter 2 aufgeführt. Eine ausführliche Beschreibung der Anschlußarten finden Sie im Kapitel 6, Decodereinbau.

5.7.10 Verdrahtungsvarianten (LGB-Decoder)

Die Loklampen und sämtliche Zusatzgeräte **F1, F1a** und **F2, F2a** werden am Decoderplus betrieben. Die Ausgänge leisten je bis 500 mA, der Ausgang F1 bis zu 1 A. Bitte beachten, dass der Gesamtstrom im Decoder, inkl. Motor und alle angeschlossenen Verbraucher 4 A nicht dauerhaft überschreiten darf.

5.7.11 Zwei- oder Dreileitersystem

(Anhang 9.2 und 9.3, Zeile 21, 22)

Die Zentrale C-Digital wird im Zustand Zweileitersystem ausgeliefert. Beim Zweileitersystem werden die Loks durch die beiden Schienenstränge rechts und links auf dem Gleis mit Fahrstrom versorgt. Entsprechend müssen auch alle Radsätze isoliert sein damit kein Kurzschluss entsteht. Die unterschiedlichen Spannungspotenziale der beiden Schienen, sowie die Fahrtrichtung, kann der Lokdecoder auswerten. So stellt er die tatsächliche Fahrtrichtung fest und erkennt, wenn sich die Lok auf ein rotes Signal zu bewegt.

Beim Dreileitersystem sind meist die beiden Schienenstränge elektrisch verbunden und man verwendet einen dritten Leiter in der Mitte (Mittelleiter) als zweiten Stromanschluss für den Fahrstrom. Die Loks greifen den Strom über die Räder rechts und links und mittels eines Schleifers ab. Das Umdrehen der Lok auf dem Gleis ist daher vom Decoder nicht erkennbar, weil die Stromanschlüsse für den Fahrstrom immer in gleicher Weise durch Schleifer und Räder abgenommen werden. Um dennoch ein Durchfahren roter Signale in Gegenrichtung zu ermöglichen, müssen die Anhalteabschnitte zusätzlich präpariert (siehe Abschnitt 3.4) und die Zentrale auf Dreileitersystem umgestellt werden.

5.7.12 Zusatzfunktion1-Automatik

(Anhang 9.2 und 9.3, Zeile 15, 16, ab SW32)

Standardmäßig wird die Zusatzfunktion1 vom Handregler durch den Schalter F1 ein- bzw. ausgeschalten. Entsprechend reagiert das am Lokdekoder betriebene Zusatzgerät F1 oder F1a beim LGB-Decoder. Auch bei Automatikfahrt wird der aktuelle Schaltzustand übernommen. In vielen Dampfloks lässt sich ein Rauchgenerator als Zusatzgerät am Anschluss F1 (LGB-Decoder F1a) betreiben. Bei aktivierter Zusatzfunktion1-Automatik wird hier ein eingeschalteter Rauchgenerator automatisch ab geschalten, wenn sich die Lok vor einem roten Signal im Haltzustand befindet. Zeigt das Signal wieder grün und die Lok bekommt freie Fahrt, so schaltet sich der Rauchgenerator sofort wieder ein. Zwei bis drei Sekunden später kann die Lok wieder losfahren. Die Zusatzfunktion1-Automatik funktioniert bei Standard- und Rangierbetrieb, Doppeltraktion und Automatikfahrt. Voraussetzung dafür ist die Verdrahtung der Gleisanlage mit Haltabschnitten gemäß Abschnitt 3. Beim LGB.Decoder wurde dafür speziell der Anschluss F1a vorgesehen.

5.7.13 Verlängerung Anhalteweg/Dauerlicht

(Anhang 9.2 und 9.3, Zeile 23, 24)

Bis SW 32: Die am Lokdecoder Professionell angeschlossenen Loklampen (brauner und weißer Draht) wechseln automatisch mit der Fahrtrichtung. Das bedeutet, dass das vordere Licht immer erlischt, wenn das hintere eingeschaltet wird und umgekehrt. Sie können das Ausschalten der Lampe am braunen Decoderdraht durch Aktivieren dieser Einstellung verhindern. Dieser Decoderanschluß führt dann, solange er adressiert ist oder in Automatikfahrt, Dauerspannung mit der Polarität entsprechend der Einstellungen Parameter 2c. Anstelle einer Lampe kann auch ein beliebiges anderes Gerät mit einem Stromverbrauch bis zu 500 mA angeschlossen werden. Der Gesamtstrom im Decoder muss dabei allerdings berücksichtigt werden (s. Abschnitt 6.1).

Ab SW 34: Die Dauerlichtfunktion wurde durch die Möglichkeit, den Anhalteweg zusätzlich zu verlängern, ersetzt. Sehr langsam fahrende Loks können damit ein längeres Ausrollen in Haltabschnitten erhalten.

5.7.14 Beispiel für eine Einstellung der Parameter 2, H0- bzw. LGB-Decoder (s. Abschnitt 9.2 und 9.3)

Betrachten wir als Beispiel eine Dampflok, Lokadresse 38. Die Adresse ist am Handregler eingestellt. Begonnen wird mit der Einstellung der Parameter 2c. Der Betriebsartenschalter steht jetzt in Position **Grundeinstellungen** und der Schalter **F1** zeigt nach unten ("ein"). Sie haben ein Zweileitersystem, die Motorschaltfrequenz soll 61 bzw. 124 Hz betragen:

- ♦ Up/Down betätigen, bis die Stelle am Display 4 anzeigt (s. Zeile 21 bei Parameter 2c, Zweileitersystem)
- Beschleunigungsschalter drehen, bis die vorderste Stelle am Display 54 anzeigt (s. Zeile 26 bei Parameter 2c, Lampenanschluss am Decoderminus bzw. Motorschaltfrequenz 61 Hz beim LGB-Decoder)

Das Display zeigt nun 5 4 3 8. Jetzt **Quittung** betätigen, die rote Lampe am Handregler leuchtet, die Daten Parameter 2c wurden übertragen.

Nun die Parameter 2b einstellen mit elektrische Motorbremse AUS. An der Zusatzfunktion **F1/F1a** ist der Dampfgenerator angeschlossen, der bei Signalhalt automatisch abschalten soll. Für ein besseres Anfahren wird die Anfahrimpulsverlängerung gewählt:

- ♦ Up/down betätigen, bis die Stelle am Display 3 anzeigt (siehe Zeile 16 bei Parameter 2b, Motorbremse AUS)
- ♦ Beschleunigungsschalter drehen, bis die Stelle am Display 6 anzeigt (siehe Zeile 19 bei Parameter 2b, Zusatzfunktion 1 am Lokgehäuse bzw. keine Motorbremsautomatik/LGB/, Anfahrimpulsverlängerung)

Das Display zeigt nun 6 3 3 8. Jetzt Quittung betätigen, die rote Lampe am Handregler leuchtet erneut, die Daten Parameter 2b wurden übertragen.

Zur Einstellung der Parameter 2a wird jetzt der Schalter **F1** auf "aus" gestellt (zeigt nach oben). Wir wählen die doppelte Motorschaltfrequenz 61 Hz H0-Decoder/124 Hz LGB-Decoder, Automatikpfeifen EIN und langen Anhalteweg:

- ♦ **Up/down** betätigen, bis die Stelle am Display **6** anzeigt (siehe Zeile 7 bei Parameter 2a, doppelte Motorfrequenz und Automatik-Pfeifen EIN)
- ♦ Beschleunigungsschalter drehen, bis die Stelle am Display 2 anzeigt (siehe Zeile 11 bei Parameter 2a, langer Anhalteweg)

Das Display zeigt nun **2 6 3 8**. Jetzt **Quittung** betätigen, die rote Lampe am Handregler leuchtet erneut, die Daten Parameter 2a wurden übertragen. Die Parameter sollte man sich in einer Loktabelle (s. Abschnitt 9.6) notieren.


5.8 Nothalt / START

Die Nothalttasten auf den Handreglern sind von der Datenübertragung unabhängig und reagieren sofort direkt auf die Gleisstromversorgung. Der Gleisstrom wird zügig reduziert, sodass alle Züge stehen bleiben. Durch Betätigen der Taste **START** an der Zentrale, wird die Gleisspannung wieder langsam hochgefahren. Züge in Automatikfahrt beginnen von selbst mit der Wiederanfahrt.

6 Einbau des Lok-Decoders

6.1 Beschreibung des Decoders "Professional"

Das Bild unten zeigt schematisch die Vorderseite des Decoders mit den angeschlossenen Drähten. Die Anschlüsse sind kurzschlussfest, sodass die Decoderausgänge automatisch abgeschaltet werden, falls am Lokmotor, an den Lampen, am Dampfgenerator oder an anderen Geräten ein Kurzschluss entsteht. Bitte beachten Sie, dass unüberlegtes, beliebiges Anschließen und Zusammenschalten der Drähte dennoch zum Zerstören elektrischer Bauteile des Decoders führen können. Gleiches gilt, wenn stromführende Teile direkt die Anschlüsse der elektronischen Bauteile auf dem Decoder berühren. Das Lokgehäuse kann Spannungen führen und darf somit auch keine direkten Berührungen zu den elektronischen Bauteilen auf dem Decoder haben.



Die **Stromversorgung des Decoders** mit dem Gleisfahrstrom und der an ihm angeschlossenen Geräte erfolgt durch die beiden Drähte **grau** und **blau** an seiner Rückseite. Hier dürfen maximal 16 V angeschlossen werden. Ein Vertauschen dieser beiden Drähte untereinander ist möglich, allerdings mit Auswirkungen auf die Funktionalität: Erkennen von Blockstellen und roten Signalen sowie Verdrahtung der Loklampen und ggf. diverser Zusatzgeräte. Parallel zu den Anschlüssen grau und blau wird der mitgelieferte Kondensator 4,7nF angeschlossen. Dieser Kondensator kann beispielsweise an die Stellen angelötet werden, wo der Gleisstrom von den Rädern abgenommen wird.

Für den **Anschluss des Motors** dienen die beiden **rosa** Drähte. Diese Anschlüsse führen im eingeschalteten Zustand 14 V Gleichspannung und liefern 0,6 A Dauerstrom und bis zu 1,5 A Spitzenstrom. Durch Vertauschen der Drähte lässt sich die Drehrichtung des Motors ändern.

Die **Loklampen** werden am **weißen** und am **braunen** Draht angeschlossen, wobei der braune Draht fürs Licht vorne und der weiße Draht fürs Licht hinten vorgesehen ist. Für jede Lampe stehen 14 V und 100 mA zur Verfügung. Die Anschlüsse könnten sogar bis zu 500 mA Strom liefern, man beachte jedoch den zulässigen Gesamtstromverbrauch des Decoders von 900 mA (= 0,9 A). Manche Lokhersteller legen eine Verdrahtungsstruktur in ihren Loks fest, die es erforderlich macht, die weißen und braunen Drähte für vorne und hinten zu vertauschen (siehe Anhang 9.1).

Das **Zusatzgerät 1**, beispielsweise ein Dampfgenerator, ein Führerstandslicht, ein Geräuschgenerator oder ähnliches, wird am **grünen** Draht angeschlossen. Die Ausgangsspannung beträgt etwa 14 V, der Strom darf bis zu 300 mA betragen. Das Zusatzgerät wird am Handregler mit dem Schalter **F1** ein- oder ausgeschalten.

Das **Zusatzgerät 2**, beispielsweise eine Lokpfeife oder eine elektrische Kupplung, wird am **gelben** Draht angeschlossen. Die Ausgangsspannung beträgt etwa 14 V, der Strom darf bis zu 300 mA betragen. Das Zusatzgerät wird am Handregler mit der Taste **F2** aktiviert.

Der **rote** Draht am Decoder führt Plus-Spannung (Decoderplus). Er dient als zweiter Anschlussdraht für die **Zusatzgeräte** und/oder die **Loklampen**, sofern keines davon bereits mit dem Lokgehäuse verbunden ist. Die vorgenommene Verdrahtung bzw. Anschlussversion muss im Decoderprogramm eingestellt werden (siehe Abschnitt 5.6).

Der **schwarze** Draht am Decoder führt Minus-Spannung (Decoderminus). Er dient alternativ zum Decoderplus als zweiter Anschlussdraht für die **Zusatzgeräte** und/oder die **Loklampen**, falls diese mit umgekehrtem Potenzial betrieben werden müssen. Die vorgenommene Verdrahtung bzw. Anschlussversion muss im Decoderprogramm eingestellt werden (siehe Abschnitt 5.6).

Bitte beachten Sie, dass der **Decodergesamtstrom** auf etwa **0,9** A begrenzt bleibt. Alle angeschlossenen Verbraucher wie Lokmotor, Loklampen, Dampfgenerator, Lokpfeife, Geräuschgenerator usw., dürfen in Summe auf Dauer diesen Wert nicht übersteigen. Ein Überschreiten bis auf maximal **1,5** A ist für wenige Sekunden möglich. Eine etwas stärkere H0-Lok benötigt für den Motor etwa 0,5 A und für die Lampen etwa 0,1 A. Die übrigen 0,4 A verteilen sich auf die beiden Zusatzgeräte sofern angeschlossen. Beispielsweise benötigt ein Dampfgenerator weniger als 0,2 A, sodass für die zweite Zusatzfunktion mindestens 0,2 A verbleiben würden.

6.2 Einbauhinweise

Brauchbare Hinweise zum Decodereinbau findet man mitunter in der vom Lokhersteller mitgelieferten Betriebsanleitung. Zunächst entfernen Sie das Lokgehäuse (siehe Herstellerangaben) und analysieren die Verdrahtung in der Lok. Kürzen Sie beim ersten Anschließen die Decoderdrähte nicht, denn verschiedene Verdrahtungsprinzipien der Lokhersteller könnten anschließend zu Erkenntnissen führen, die Änderungen erfordern.

Bevor mit der Verdrahtung begonnen wird, muss ein Einbauplatz für den Decoder gefunden werden. In Betrieb genommen, erwärmt sich der Decoder. Man platziert ihn deshalb dort, wo eine Mindestluftzufuhr gewährleistet ist. Es ist nicht immer ganz einfach ausreichend Raum zu finden. Bei ganz beengten Verhältnissen kommt man nicht umhin, Teile des Lokinneren, z. B. aus dem Lokgewicht, zu entfernen. Ist auch das nicht möglich, besteht letztendlich die Möglichkeit den Decoder in einen fest angekuppelten Wagen einzubauen.

Hinweis:

Beim Einbau muss auch an eine ausreichende Befestigung des Decoders gedacht werden. Hierfür kann man doppelseitiges Klebeband oder ähnliches verwenden. Sehr wichtig ist eine ausreichende Isolation der Decoderbauteile zu Strom führenden Gehäuseteilen. Hier könnten Berührungen zur Zerstörung des Decoders führen!

Im Anhang finden Sie verschiedene Verdrahtungsschemen, aus denen Sie einzelne Hinweise für das Anschließen der Decoder entnehmen können.

Der LGB-Decoder kann mit seiner Platine in der Lok mittels Schrauben befestigt werden. Günstig ist es, die Befestigung so vorzunehmen, dass der Motortreiberbaustein zur Kühlung an ein Metallgehäuseteil angebracht wird (s. Abschnitt 6.8).

6.3 Stromversorgung und Motoranschluss

Achtung!

An die Motoren der Loks sind meist Bauteile zur Filterung der Störspannungen, die vom Motor ausgehen, angebracht. Dabei handelt es sich um Kondenstoren oder kleine Spulen oder eine Kombination von beiden, die beim Decodereinbau am Motor beibehalten werden können. Bei manchen Loks sind diese Bauteile jedoch nicht am Motor, sondern an anderer Stelle in der Lok, vielleicht etwas versteckt eingebaut. Diese Bauteile dürfen sich nicht in der Leitung zwischen der Stromabnahme vom Gleis und dem Lokdecoder befinden, da sie die Datensignale für den Decoder abschwächen würden. In dem Fall müssen die Spulen durch eine Drahtbrücke ersetzt und die Kondensatoren ausgebaut werden. Der Decoder enthält selbst an geeigneter Stelle Bauteile zur Filterung von Störspannungen.

Stromanschluss und Gehäusepolarität

Stellen Sie fest, ob das Lokgehäuse mit einer der beiden Radseiten, die den Strom vom Gleis aufnehmen, verbunden ist. Beim Dreileitersystem sind die Räder meist elektrisch mit dem Gehäuse verbunden. Schließen Sie den Decoder mit seinem grauen Draht am Gehäuse bzw. an den entsprechenden Schleifkontakten an. Der blaue Draht wird folglich an den Schleifkontakten der vom Lokgehäuse isolierten Seite angeschlossen. Beim Dreileitersystem verwenden Sie dabei den Schleifer. Falls keine Radseite mit dem Lokgehäuse verbunden ist, verwenden Sie bitte die in Fahrtrichtung linke Radseite für den Anschluss des grauen Drahtes.

Der Motoranschluss


Die Gleichstrom Lokmotoren besitzen zwei Stromanschlüsse, über die der Motor seinen Strom erhält und an denen meist auch die Kohlen angebracht sind. Die dort angeschlossenen Leitungen <u>müssen</u> vom Motor getrennt werden, sonst könnte der Lokdecoder beschädigt werden. Bei manchen Motoren ist einer der beiden Anschlüsse dennoch fest mit dem Lokgehäuse verbunden, wie z. B. bei älteren Fleischmann-Loks. Hier ist der eine der beiden Anschlüsse unisoliert ins Metall, das elektrisch mit dem Gehäuse verbunden ist, eingepresst. In so einem Fall ist es erforderlich, ein isoliertes Austausch-

teil beim Hersteller zu bestellen. Alle herkömmlichen Digitalsysteme benötigen isolierte Motoranschlüsse, wofür die Lokhersteller entsprechende Ersatzteile (Motorschild) anbieten.

Bei Wechselstromloks können die elektronischen Umschalterelais ausgebaut werden. Der Gleichstrommotor einer Wechselstromlok wird wie bei Gleichstromloks angeschlossen.

Der Motoranschluss bei Wechselstrommotoren (z. B. wie Märklin)

Der Wechselstrommotor besitzt anstelle eines Dauermagneten eine Magnetspule mit drei Anschlüssen. Der Motor selbst hat, wie beim Gleichstrommotor, zwei Anschlüsse. Der eine davon ist bereits mit dem sog. Mittelanschluss der Magnetspule verbunden. Damit verbleiben drei Anschlüsse für den Betrieb des Motors: Der zweite (andere) Motoranschluss und die beiden verbleibenden Magnetspulenanschlüsse. Der zweite Motoranschluss wird mit einem der beiden rosa Motoranschlüsse des Decoders verbunden. Jede der beiden Magnetspulenanschlüsse erhält eine Diode (z. B. 1N4002, Best. Nr. 16 22 21), wobei die eine in positiver, und die andere in negativer Stromflussrichtung angebracht wird. Beide Dioden werden an der anderen, rosa Decoderleitung angeschlossen. Das Umdrehen der Motordrehrichtung erfolgt durch Vertauschen der beiden Magnetspulenanschlüsse an den Dioden (siehe Bild 6.3.1).



Hinweis zur Verdrahtungsreihenfolge:

Schließen Sie zunächst die Stromversorgung und den Motor an. Dann sollten Sie testen, ob die Lok bei Einfahrt in einen Halteabschnitt (Signal rot) auch stehen bleibt und in Gegenrichtung durchfährt. Vertauschen Sie die beiden Motoranschlüsse, wenn die Lok sich entgegengesetzt verhält. Da jetzt die Fahrtrichtung korrekt festgelegt ist, können die Loklichter vorne und hinten angeschlossen werden. Auch hier könnte eine Vertauschung notwendig sein.

6.4 Anschluss der Loklampen vorne und hinten (Decoder "Professional")

Verwendung von Glühbirnchen

Meist sind die Loklampen nur mit einem Anschlussdraht versehen und der andere Pol ist fest mit dem Lokgehäuse verbunden. Entfernen Sie jeweils den Anschlussdraht und bringen Sie dafür an der vorderen Lampe den braunen, an der hinteren den weißen Draht des Decoders an. Falls die Lampen, jeweils mit dem anderen Pol, nicht am Lokgehäuse angeschlossen sind, trennen Sie die vorhandene Verbindung auf und verbinden Sie die Lampe mit derselben Stelle, an der Sie den grauen Draht des Decoders angeschlossen haben. Die Einstellung der Grundeinstellungen Parameter 2c erfolgt dann mit "Lampenanschluss am Lokgehäuse" (s. Abschnitt 5.7.9). Laut Anhang 9.1 kann es bei Lok Verdrahtungsarten einiger Hersteller erforderlich sein, die Drähte braun und weiß für vorne und hinten zu vertauschen.

Verwendung von Leuchtdioden

Die Verwendung von Leuchtdioden (LED) ist nur möglich, wenn diese nicht mit dem Gehäuse bzw. dann dem grauen Decoderdraht verbunden sind. Leuchtdioden werden gemeinsam mit einem Anschluss am Decoderplus (roter Draht) betrieben, der weiße und braune Draht wird dabei wie beim Lämpchen jeweils an den anderen Pol herangeführt. Z. B. erhalten rote Leuchtdioden hinten an der Lok, gemeinsam mit den gelben vorne, den Anschluss am braunen Decoderdraht; die roten Leuchtdioden vorne und die gelben hinten werden am weißen Decoderdraht angeschlossen. Die Verdrahtungsart muss im Decoderprogramm passend eingestellt werden (siehe Abschnitt 5.7.9).

Beachten Sie bitte, dass Leuchtdioden nur mit einem Vorwiderstand betrieben werden dürfen, sonst werden sie durch zu hohe Ströme zerstört.

Sollte in der Lok die Verdrahtung der Leuchtdioden gerade in umgekehrter Polarität vorliegen (bei LED kann der Strom nur in einer Richtung fließen), müssten sie jetzt umgekehrt eingebaut werden. Dieser Umbau kann entfallen, wenn Sie als

gemeinsamen Pol für die Leuchtdioden anstelle des Decoderplus (roter Draht) den Decoderminus verwenden. Als Decoderminus steht der schwarze Draht des Decoders zur Verfügung. Entsprechend muss die Verdrahtungsart im Decoderprogramm eingestellt werden (siehe Abschnitt 5.7.9).

6.5 Anschluss von Zusatzgeräten, Funktion F1, F2 (H0-Decoder)

Dampfgenerator, Anschluss Funktion 1

Der Dampfgenerator ist i. d. R. ins Lokgehäuse eingebaut und mit diesem elektrisch verbunden. Der zweite Stromanschluss erfolgt durch eine Kontaktlasche oder einen Draht. Um den Betrieb vom Handregler aus (F1) zu ermöglichen, muss dieser Anschluss vom Dampfgenerator getrennt werden. Am Dampfgenerator wird dafür der grüne Decoderdraht angeschlossen. Beachten Sie bitte, dass der bisherige Dampfgeneratoranschluss gut isoliert bleibt, damit keine Kurzschlüsse oder Fehlfunktionen des Decoderanschlusses hervorgerufen werden.

Anschluss Funktion 2


Der Anschluss Funktion 2, gelber Draht des Decoders, wird zusammen mit dem roten Draht (Decoderplus) betrieben. Daran kann ein Zusatzgerät angeschlossen werden, das per am Handregler Tastendruck **F2** betätigt wird. Sie können einen Piezo-Tongeber mit eingebauter Elektronik als Lokpfeife verwenden. Beachten Sie bitte dabei die Polarität, indem Sie den Decoderplus am Pluspol des Piezo-Tongebers anschließen. Der Anschluss einer elektrischen Kupplung ist ebenfalls möglich, wenn Sie den zweiten Anschluss der Kupplung isolieren und mit dem Decoderplus verbinden.

Entfällt ab SW 40c: Wie bei den Leuchtdioden (siehe oben) ist auch hier ein Betrieb am Decoderminus möglich. Entsprechend ist auf die Polaritäten zu achten und die Einstellung im Decoderprogramm (siehe Abschnitt 5.7.9) vorzunehmen.

6.6 Beschreibung des Lokdecoders "Economy"

Der Lokdecoder "Economy" wurde als preiswerte Alternative, unter Einsparung einiger nicht unbedingt notwendiger Finessen entwickelt. So muss auf die beiden Anschlüsse für die Loklampen vorne und hinten und auf die Anschlussmöglichkeit der Zusatzfunktion 1 verzichtet werden. Es verbleiben nur mehr der Betrieb des Lokmotors und der Zusatzfunktion 2 am Decoder.

Mit diesen Einsparungen ergibt sich zwangsläufig auch ein niedrigerer Stromverbrauch. Dieser wurde unter Verwendung kleinerer Bauteile für den Dauerbetrieb



auf maximal **0,5** A festgelegt. Ein nicht allzu starker H0 Lokmotor verbraucht im Dauerbetrieb bis etwa 0,4 A, sodass für den Anschluss einer Zusatzfunktion noch etwa 0,1 A verbleiben. Der Vorteil dieser Einsparungen liegt aber auch in den etwa 30% geringeren Abmessungen des "Economy"-Decoders. Durch einen kleinen Umbau konnte im Testlabor der Einbau des Decoders in eine H0 Köf-Lok von Piko vorgenommen werden.

Das Bild 6.6.1 zeigt schematisch die Vorder- und Rückseite des Decoders mit den angeschlossenen Drähten. Die Anschlüsse sind kurzschlussfest, sodass die Decoderausgänge automatisch abgeschaltet werden, falls am Lokmotor oder am Zusatzgeräten F2 ein Kurzschluss entsteht. Bitte beachten Sie, dass unüberlegtes, beliebiges Anschließen und Zusammenschalten der Drähte dennoch zum Zerstören elektrischer Bauteile des Decoders führen können. Gleiches gilt, wenn Strom führende Teile direkt die Anschlüsse der elektronischen Bauteile auf dem Decoder berühren. Das Lokgehäuse kann Spannungen führen und darf somit auch keine direkten Berührungen zu den elektronischen Bauteilen auf dem Decoder haben.

Die **Stromversorgung des Decoders** mit dem Gleisfahrstrom und der an ihm angeschlossenen Geräte erfolgt durch die beiden Drähte **grau** und **blau** an seiner Rückseite. Hier dürfen maximal 16 V angeschlossen werden. Ein Vertauschen dieser beiden Drähte untereinander ist möglich. Parallel zu den Anschlüssen grau und blau wird der mitgelieferte Kondensator 4,7nF angeschlossen. Dieser Kondensator kann beispielsweise an die Stellen angelötet werden, wo der Gleisstrom von den Rädern abgenommen wird.

Für den **Anschluss des Motors** dienen die beiden **rosa** Drähte. Diese Anschlüsse führen im eingeschalteten Zustand 14 V Gleichspannung und liefern max. 0,5 A Dauerstrom und bis zu 1A Spitzenstrom. Durch Vertauschen der Drähte lässt sich die Drehrichtung des Motors ändern.

Das **Zusatzgerät 2**, beispielsweise eine Lokpfeife oder eine elektrische Kupplung, wird am **gelben** Draht angeschlossen. Die Ausgangsspannung beträgt etwa 14 V, der Strom darf bis zu 100 mA betragen. Das Zusatzgerät wird am Handregler mit der Taste **F2** aktiviert.

Der **rote** Draht am Decoder führt Plus-Spannung (Decoderplus). Er dient als zweiter Anschlussdraht für das **Zusatzgeräte 2**. Die vorgenommene Verdrahtung bzw. Anschlussversion muss im Decoderprogramm eingestellt werden (siehe Abschnitt 5.6).

Der schwarze Draht am Decoder führt Minus-Spannung (Decoderminus). Er dient alternativ zum Decoderplus als zweiter Anschlussdraht für das **Zusatzgeräte 2**. Die vorgenommene Verdrahtung bzw. Anschlussversion muss im Decoderprogramm eingestellt werden (siehe Abschnitt 5.7.9).

Die Hinweise in den Abschnitten 6.2, 6.3, und 6.5, <u>Anschluss Funktion 2</u> sind sowohl für den Lokdecoder "Professional" als auch für den "Economy" zutreffend.

Die Programmierung erfolgt in exakt derselben Weise wie beim Decoder "Professional". Dabei können die Programmeinstellungen für die Loklampen und den Anschluss Zusatzfunktion 1 mit beliebiger Werten erfolgen. Sie haben keine Auswirkungen auf die Funktionalität des "Economy" Decoders.

Hinweis:

Mit der Zusatzfunktion 2 lässt sich die Lokbeleuchtung betreiben, wenn jeweils beide Pole der Lämpchen von den Anschlussstellen in der Lok getrennt und mit den Decoderanschlüssen Funktion 2 und Decoderplus verbunden werden. Bei den Decoder-Grundeinstellungen muss die "Tastfunktion" (s. Bedienungsanleitung Abschnitt 5.7.1) aktiviert werden. Ein automatischer Lichtwechsel mit der Fahrtrichtung ist jedoch leider nicht möglich. Sollten während des Fahrens kurzzeitige Fahrstromunterbrechungen wegen Kontaktproblemen oder Verschmutzungen an Rädern oder Gleis auftreten, wird eine ggf. mit Tastfunktion eingeschaltete Zusatzfunktion 2 wieder abgeschaltet. Dann ist ein erneutes Einschalten durch Betätigen der F2-Taste am Handregler erforderlich.


6.7 Anschluss der Lokdecoder am NEM-Stecker

Bei den meisten Loks jüngerer Herstellung ist eine achtpolige Steckmöglichkeit vorgesehen, dem so genannten NEM-Stecker, mit der auf einfache Weise ein Umstecken zwischen Analog- und Digitalbetrieb möglich ist. Das Umstecken auf Digitalbetrieb erfolgt durch Entfernen des werksseitig eingesteckten Brückensteckers. Dieser Brückenstecker bewirkt eine Verbindung des Gleisstromes mit dem Motor und den Loklampen.

Die Brückenstecker sind je nach Hersteller unterschiedlich ausgeführt. Die einfache Version besteht nur aus kurzen Drähten, die durch ein Kunststoffplättchen gesteckt sind. Diese Art eignet sich nicht zur Verwendung als Stecker für den Lokdecoder.

Eine bessere Ausführung besteht aus einer kleinen Leiterplatte, an der man die verbundenen Steckanschlüsse durch Durchritzen der Leiterbahn oder durch Ablöten der Brücken trennen kann. An den dann voneinander isolierten Steckanschlüssen können die Drähte des Lokdecoders angelötet werden. Das Bild 6.7.1 zeigt die Anschaltung der Lokdecoder "Professional" und "Economy" am achtpoligen NEM-Stecker.

Beim Anschluss des Lokdecoders "Professional" wurde unterstellt, dass die Loklampen als gemeinsamen Gegenpol den Decoderplus, also positive Spannung benötigen (roter Draht). Entsprechend ist bei der Programmierung gemäß Zeile 27 in der Tabelle 9.2 Parameter 2 Einstellung "Lampenanschluss am Decoderplus" einzustellen. Alternativ können die Loklampen auch den Decoderminus als gemeinsamen Pol führen. Dies könnte bei Leuchtdioden sogar zwingend erforderlich sein, wenn sie so verdrahtet sind, dass sie nicht den Pluspol, sondern den Minuspol als gemeinsamen Anschluss benötigen. In dem Fall muss der schwarze Decoderdraht anstelle des roten am NEM-Stecker angeschlossen und bei den Parameter 2c "Lampenanschluss am Decoderminus" eingestellt werden.



Der grüne Draht für die Zusatzfunktion 1 ist an den Anschluss des NEM-Steckers herangeführt, der meist nicht verdrahtet ist. Falls ein Gerät als Zusatzfunktion 1 betrieben werden soll, kann dieser Anschluss als Steckverbindung verwendet werden. Je nach Verdrahtung in der Lok kann die Zusatzfuktion mit dem Gegenpol Lokgehäuse (grauer Decoderdraht) oder mit dem gemeinsamen Gegenpol der Loklampen (roter bzw. schwarzer Decoderdraht) bei entsprechender Parameter 2b Einstellung betrieben werden. Da beim Decoder "Economy" nur eine Anschaltemöglichkeit für die Zusatzfunktion 2 besteht, wird hier anstelle des nicht vorhandenen grünen Drahtes der gelbe am NEM-Stecker angeschlossen.

Der Anschluss der Zusatzfunktion 2 wird unter Verwendung des gelben Decoderdrahtes frei verdrahtet. Als Gegenpol kann entweder der schwarze Draht (Decoderminus) oder der rote (Decoderplus) verwendet werden. Die Programmierung der Parameter 2b muss entsprechend vorgenommen werden.

Das Einstellen der Parameter 2 ist im Abschnitt 5.7 beschrieben.

Der beim Economy Decoder mitgelieferte Kondensator 4,7nF kann zusätzlich am NEM-Stecker am die Anschlüsse grauer und blauer Decoderdraht, oder an anderer Stelle, an der die Gleisspannung in der Lok herangeführt ist, angelötet werden. Er verbessert den Empfang der Datensignale. Beim Decoder Professional ist er bereits in der Schaltung integriert.

6.8 Beschreibung des LGB-Decoders

Der LGB-Lokdecoder wurde als Leistungsdecoder mit Motorströmen bis zu 4A entwickelt. Die Versorgungsspannung des Decoders darf maximal 18 Volt betragen. Die Zentrale ist auf 15 Volt eingestellt und lässt sich auf etwa 16 Volt hochregeln (Einstellpoti in der Zentral). Das ist die maximale Betriebsspannung der H0-Decoder "Professional" und "Economy". Eine Veränderung der Gleisspannung sollte von einem Fachmann vorgenommen werden.


Der Anschluss von Stirnlampen und Zusatzfunktionen wurde erweitert. Alle Lampen und Zusatzfunktionen werden gegenüber dem Decoderpluspol betrieben. Der Aufbau des Decoders erfolgt als Platine mit diskreten Bauteilen und Klemmleisten zur lötfreien Verkabelung in der Lok. Der Mikrocontroller befindet sich auf einem Stecksockel, sodass spätere Softwareänderungen im Chip-Tauschverfahren leicht möglich sind.

Bei hohen Motorlasten oder in der Betriebsart mit Motorbremse erwärmt sich der Motorregler stark. Bei Überhitzung findet eine automatische Abschaltung statt. Abhilfe erzielt man durch Anbringen eines Kühlkörpers (s. Bild 6.8.1 oben links 1*) wenn der Decoder so montiert wird, dass der Motorregler zur Wärmeableitung an das Lokchassis angeschraubt ist. Das Lokchassis muss dabei potentialfrei sein, darf also keine Verbindung zum Gleis oder stromführenden Teilen

haben. Ggf. muss das durch Verwendung von Isolierblättchen (z. B. Glimmerscheiben) sichergestellt werden. Am Motoranschluss des Decoders können auch mehrere Motoren parallel betrieben werden, solange der Maximalstrom von 4 A nicht überschritten wird.

An der 5-poligen Klemme des Decoders wird die Stomversorgung von den Rädern bzw. vom Gleis angeschlossen. An der Klemme werden auch die gemeinsamen Pluspole für die Loklampen und Zusatzgeräte F1, F1a, F2 und F2p abgenommen. Dafür stehen zwei Klemmstellen Decoderplus zur Verfügung. Weitere Zusatzgeräte, die jedoch nicht vom Decoder aus schaltbar sind, können an den Klemmen Decoderplus und Decoderminus angeschlossen werden. Bitte beachten, dass der Gesamtstrom für Motor, Zusatzgeräte, Loklampen und alle weiteren Verbraucher nicht dauerhaft über 4 A liegen darf.

Hinsichtlich der Anschlüsse des Motors und der Stromabnehmer gelten analog die Hinweise gemäß Abschnitt 6.3



6.9 Anschluss von Zusatzgeräten, Funktion F1, F1a, F2, F2p (LGB-Decoder)

Alle Anschlüsse für Zusatzgeräte werden an der 6-poligen Klemmleiste des Decoders angeschlossen. Der Gegenpol ist jeweils der Decoder-Pluspol. Dafür stehen an der 5-poligen Klemmleiste zwei Klemmmöglichkeiten zur Verfügung. Der Gesamtstrom an den vier Anschlüssen darf nicht so hoch sein, dass der Decodergesamtstrom inkl. Motor und Loklampen dauerhaft 4 A übersteigt. Die Ausgangsspannung für die Zusatzgeräte liegt etwa um 1,5 Volt niedriger als die von den Gleisen abgenommene Spannung.

Anschluss Funktion F1

Dieser Anschluss kann bis zu 1 A Strom liefern. Er wird vom Handregler aus mit dem Kippschalter F1 Ein- oder Ausgeschaltet.

Anschluss Funktion F1a

Dieser Anschluss kann bis zu 0,5 A Strom liefern. Er wird vom Handregler aus mit dem Kippschalter F1 Ein- oder Ausgeschaltet. In den Parametereinstellungen des Decoders kann für diesen Anschluss eine Abschalteautomatik für Haltabschnitte aktiviert werden. Dadurch wird der durch den Kippschalter eingeschaltete Anschluss solange abgeschaltet, wie die Lok vom Gleis das Datensignal für Anhalten UZ oder GUZ empfängt. Mit dieser Funktion lässt sich beispielsweise ein Rauchgenerator betreiben, der, solange die Lok vor einem roten Signal hält, automatisch abgeschaltet wird. Diese Automatik funktioniert auch im Automatikfahrbetrieb.

Anschluss Funktion F2

Dieser Anschluss kann bis zu 0,5 A Strom liefern. Er wird am Handregler per Tastendruck **F2** aktiviert. Das Loslassen der F2 Taste deaktiviert den Anschluss. In den Parametereinstellungen des Decoders kann für diesen Anschluss eine Tastautomatik aktiviert werden. Danach wird der Anschluss F2 beim ersten Tastendruck ein- und beim nächsten wieder ausgeschaltet. Stromunterbrechungen am Gleis führen ebenfalls zur Abschaltung des Anschlusses.

Anschluss Funktion F2p

Dieser Anschluss kann bis zu 0,5 A Strom liefern. Er kann nicht vom Handregler aus bedient werden, sondern reagiert auf das Decoderprogramm. Zur Aktivierung muss der Parameter "Automatik-Pfeifen" im Decoder gesetzt sein. Eine angeschlossene Lokpfeife, z. B. ein Piezosignalgeber, wird dann bei jedem Losfahren aus einem Anhalteabschnitt kurz pfeifen, nachdem das Streckensignal auf Grün umgeschaltet hat, also das Datensignal von UZ oder GUZ auf STR wechselte.

7 Technische Daten

7.1 Zusammenfassung der Leistungsmerkmale

Anzahl Handregler 1 bis 6

Anzahl Lokadressen 61

Motor: Fahrstufen 30 vorwärts, 30 rückwärts

Motorsteuerung 20Hz oder 40Hz (bis SW35) Motorsteuerung 31Hz oder 63Hz (ab SW40c)

Elektrische Motorbremse EIN oder AUS

Motorsteuerung 15Hz bis 1800Hz (LGB ab SW20)

Zusatzfunktionen 2 (F1 und F2)

Verdrahtungsvariationen: Zusatzfunktion F1 2

Zusatzfunktion F2 2 Loklampen 4

Anfahr- und Bremsverzögerung 4 Stufen

Einstellbarer Anhalteweg bei rotem Signal 4 Längen je Lok

Automatikfahrt für jede Lok oder Doppeltraktion aktivierbar

Doppeltraktion mit zwei Loks vom Handregler aus steuerbar

Spezialeffekte: Tastfunktion bei F2

Automatik-Pfeifen Dauerlicht (SW32) F1-Automatik (ab SW32)

Boosterbetrieb für große Anlagen (ab ca. 6 gleichzeitig fahrende Loks je nach Zugbeleuchtung)

Umschaltbar von Zweileiter auf Dreileitersystem

7.2 Anschluss- und Leistungsdaten

Netztrafo: prim.: 220V 52W 50Hz, sek.: 18V 2,9A

Zentrale: Klemmen AC Eingang 17V bis 24V AC

Klemme GND gemeinsamer Ausgang für STR, UZ, GUZ Klemme STR Ausgang 15V max. 2,7A DC kurzschlussfest

Datenstrom 2kHz, Träger 450kHz 0,4Vss

Klemme UZ Ausgang 15V max. 2,7A DC kurzschlussfest

Datenstrom 2kHz, Träger 450kHz 0,4Vss

Klemme GUZ Ausgang 15V max. 2,7A DC kurzschlussfest

Datenstrom 2kHz, Träger 450kHz 0,4Vss

Die Ausgänge STR, UZ und GUZ leisten in Summe max. 2,7A Dauerstrom

Buchse Handregler fünfpolige Diodenbuchse 1 Ausgang Daten (SCL)

2 GND

3 Ausgang/Eingang Daten (SDA)

4	Eingang Nothalt (aktiv an GND schalten)
5	VCC

Buchse Booster	neunpolige SubD Buchse
1	Ausgang Start
2	Ausgang Träger 450kHz 0,4Vss
3	Ausgang Datenstrom GUZ
4	Ausgang Datenstrom UZ
5	Ausgang Datenstrom STR
6	GND
7	Eingang Starttaste (aktiv an GND schalten)
8	VCC
9	Ausgang Datenstrom Trigger

Booster: AC, COM, STR, UZ, GUZ siehe Zentrale

neunpolige SubD-Buchsen je als Eingangs und Ausgangsbuchse (1:1 Verbindungskabel)

Buchse Zentrale	neunpoliger SubD Stecker
1	Eingang Start
2	Eingang Träger 450 kHz, 0,4 Vss
3	Eingang Datenstrom GUZ
4	Eingang Datenstrom UZ
5	Eingang Datenstrom STR
6	GND
7	Ausgang Start-Taste (führt aktiv GND)
8	VCC
9	Datenstrom Trigger (nur für Messzwecke)
Ruchee Rooster	neunnolige SubD Ruchse

Buchse Booster neunpolige SubD Buchse

(Belegung siehe Zentrale)

<u>Lokdecoder</u> "Professionell":

Maße (mm): 14 x 25 x 7 Eingangsspannung 12V bis 18V Stromaufnahme max. 1,5A

Ausgänge (bei 15V Eingangsspannung entsprechend 15V Gleisspannung):

Motor 13,4V max. 1,5A Spitzenstrom und 0,6A Dauerstrom

Lampen je 13,4V bis 14V max. je 0,6A F1-Anschluß 13,4V bis 14V max. 0,6A F2-Anschluß 13,4V bis 14V max. 0,6A

Der Gesamtstrom an den Decoderausgängen darf auf Dauer 0,9A nicht übersteigen, kurzzeitig sind 1,5A möglich (siehe Abschnitt 6.1).

Lokdecoder "Economy":

Maße (mm): 12 x 22 x 7 Eingangsspannung 12V bis 18V Stromaufnahme max. 1,0A

Ausgänge (bei 15V Eingangsspannung entsprechend 15V Gleisspannung):

Motor 13,4V max. 1,0A Spitzenstrom und 0,4A Dauerstrom

F2-Anschluß 13,4V bis 14V max. 0,2A

Der Gesamtstrom an den Decoderausgängen darf auf Dauer 0,5A nicht übersteigen, kurzzeitig sind 1,0A möglich (siehe Abschnitt 6.6).

Lokdecoder LGB:

Maße (mm): 55 x 40 x 25 Eingangsspannung 12V bis 18V Stromaufnahme max. 4A

Ausgänge (bei 15V Eingangsspannung entsprechend 15V Gleisspannung):

Motor 13,4V max. 4A Spitzenstrom und 3A Dauerstrom

Lampen je 13,4V bis 14V max. je 0,5A F1-Anschluß 13,4V bis 14V max. 1A F1a-Anschluß 13,4V bis 14V max. 0,5A F2-Anschlüße 13,4V bis 14V je max. 0,5A

Der Gesamtstrom an den Decoderausgängen darf auf Dauer 4A nicht übersteigen, kurzzeitig sind 5A

möglich.

7.3 Decoder Softwareversionen

Gelbes Kreuz SW 31, Okt. 2000 Roter Strich SW 31, Feb. 2001

Identische Erstversionen

Blauer Strich SW 32, Okt. 2001

F1-Automatik

Kein Automatikfahrt-RESET bei RESET Zentrale

Grüner und blauer Strich SW 34_629, Nov. 2005

Anhaltewegverlängerung bei Parameter 2c, Zeile 23-24

Grüner und ½ goldener Strich SW 34_629a, Okt. 2008

Verbesserte Anfahreigenschaften bei verschmutztem Gleis

Zwei goldene Striche SW 40_629c, Mrz 2010-03-04

Neue Programmstruktur mit Interrupts, Motorfrequenzen auf 32 und 65 Hz erhöht.

Signalanhalteweglängen über Tabelle einzustellen

Anstelle Fkt2-Control Einstellmöglichkeit der Verlängerung der Anfahrimpulse bei

Den Fahrstufen 1 und 2.

Anstelle Dampfloklicht Verlängerungsmöglichkeit der Anhaltewege.

Zwei blaue Striche SW20 für LGB/Spur0 Decoder, Jun 2010

Feste Verdrahtung der Spitzenbeleuchtung und Zusatzfunktionen am Decoderplus

Einstellmöglichkeit der Motorfrequenz in 8 Stufen von 15 Hz bis 1800 Hz

Separate Ausgänge für Lokpfeife und Zusatzfunktion 2

Zusätzlicher Ausgang für Zusatzfunktion 1 mit Rauchgeneratorautomatik

Motoranschlüsse für bis 4 Ampere Ausgangsströme in Summe

8 INDEX

Α

Abschlussbauteil 12 Anfahr- Bremsverhalten 22 Anhalteabschnitt 6 Anhalteweglänge 20 Aufmerksamkeitston 16 Auslieferungszustand 19, 26 Automatikfahrt 15

В

Beschleunigung 22 Betriebslampe 15 Blinken der Anzeige 22, 23, 24 Blockstelle 5, 6 Booster 10, 13 Bremswirkung 25

С

COM 6,8

D

Dampfgenerator 31
Datensignal 11
Decoderanschlußdrähte 28, 32
Decodereinstellungen 24
Decodererwärmung 29
Decoderminus 28
Decoderplus 28
Diode 30
Displayblinken 22
Doppeltraktion 20
Dreileitersystem 9, 26
Durchfahrt bei rot 12, 22

Ε

elektrische Motorbremse 25

F

F1-Automatik 26 Fahreigenschaft 25 Fahrstufenanzeige 17 Formsignal 8

G

GD 9 Gegendurchfahrt 8, 9, 26 Gehäusepolarität 26, 29 Gleisanschluß 5 Gleistrennstelle 5 Glühbirnchen 30 GUZ 6, 8

Н

HALT 7, 9
Haltabschnitt 6
Handregler
Adresse 5, 16
Anzeige der Nummer 16
Nullbereich 17
Nullstellung 17
Nummer 5, 16
RESET 18
Rücksetzen 18
Handreglerprogramm 16

Κ

Klemmstelle 12 Klingeldraht 11 Klingelschlauchleitung 11

L

Lastsimulation 22
Leistungserhöhung 11
Leuchtdioden LED 30
Lichtsignal 8
Lichtwechsel 20
Lok programmieren 24
Lokadresse
Adressieren der Lok 5
dauerhaft einstellen 5, 20
Erstadresse 19
Lokbeleuchtung ECO 32
Lok-Pfeife 23, 31

M

Maximalgeschwindigkeit 22 Mittelleiter 9 Mittelschleifer 26 Motoranschlüsse 28 Motoreigenschaft 25 Motorschaltfrequenz 25 Motorschild 29

N

Nothalt 15

Р

Parameter 224 Parkmodus 20 Pfeife 31 Piepton 16 Programmiereihenfolge 24

R

Rauchgenerator 23, 31 Reichweite 11 RESET/RESTORE 15 RESET-Taste 23 Richtungssystematik 7 ruckelndes Fahren 20

S

Senden-Lampe 16 Signal-Gegendurchfahrt 8, 9, 26 START-Taste zusätzlich 11 Stellpult 8 STOP-Lampe 15 STR 6, 8 Strecke 6 Streckensignal 8 Stromausfall 22 Stromversorgung 5, 6 Sub-D 11

T

Trennstelle 5, 6

U

Umschalterelais 29 UZ 6,8

٧

Verdrahtung übersichtlich 8, 11 Verdrahtungsalternativen 12 Verdrahtungsreihenfolge 30 Verdrahtungsstruktur 12 Verdrahtungsvarianten F1 F2 26 Verkehr/Gegenverkehr 7 vorbildgerechtes Anhalten 5 Vorwiderstand LED 30

W

Wechselstrommotor 30

Z

Zweileitersystem 6, 26

9 Anhang

9.1 Lok-Funktionstest

Hinweise bezüglich der Funktionalität nach diversen Verdrahtungen und Parameter-Einstellungen nach dem Einbau eines Lokdecoders und Möglichkeiten der Abhilfe.

Test	Ergebnis		mögliche Ursache
Handregler be- dienen	Lok reagiert nicht		Lokadresse prüfen, Stromzuführung prüfen, Dekoderverdrahtung prüfen
Vorwärtsfahrt Rückwärtsfahrt	Licht vorne Licht hinten	Anhalten vor rotem Signal und Durchfahrt in Gegenrich- tung	Verdrahtung korrekt, Grundeinstellungen Parameter 2c (Zeile 25 bis 28) korrekt
Vorwärtsfahrt Rückwärtsfahrt	Licht hinten Licht vorne	Anhalten in Gegen-richtung und Durchfahrt bei rotem Signal	Motoranschlüsse vertauschen (Zweileiter) bzw. Anschlüsse der Magnetspule an den beiden Dioden vertauschen (Dreileiter)
Vorwärtsfahrt Rückwärtsfahrt	Licht hinten Licht vorne	Anhalten vor rotem Signal und Durchfahrt in Gegenrich- tung	Lichtanschlüsse vorne und hinten vertauschen
Vorwärtsfahrt Rückwärtsfahrt	Licht vorne Licht hinten	Anhalten in Gegen-richtung und Durchfahrt bei rotem Signal	Lichtanschlüsse vorne und hinten vertauschen und Motor- anschlüsse vertauschen (Zweileiter) bzw. Anschlüsse der Magnetspule an den Dioden vertauschen (Dreileiter)
Vorwärtsfahrt oder Rückwärts- fahrt	Licht leuchtet nicht		Grundeinstellungen Parameter 2c, an Zeile 25, 26 oder 27 überprüfen
Vorwärtsfahrt oder Rückwärts- fahrt	Licht leuchtet, aber	Licht leuchtet nicht nach Umdrehen der Lok	Grundeinstellungen Parameter 2c, an Zeile 25, 26 oder 27 überprüfen
Vorwärtsfahrt oder Rückwärts- fahrt	Licht leuchtet, aber	Licht leuchtet nicht nach Umdrehen der Lok (ein Pol der Lam-pen ist am Gehäuse angeschlossen)	Grundeinstellungen Parameter 2c, Zeile 25, 26 oder 27 überprüfen, oder Gehäuse ohne Strom, oder Gehäusepolarität nicht gleich dem grauen Dekoderanschluss
Schalter F1	Rauchgenerator funktioniert nicht		Grundeinstellungen Parameter 2b, an Zeile 17, 19 oder 18, 20 überprüfen, oder Dampfgenerator defekt
Schalter F1	Rauchgenerator funktioniert, aber	Rauchgenerator funktioniert nicht nach Umdrehen der Lok	Grundeinstellungen Parameter 2b, Zeile 17, 19 oder 18, 20 überprüfen, oder Rauchgenerator defekt, oder Gehäusepolarität nicht gleich dem grauen Dekoderanschluss
Taste F2	Pfeife reagiert nicht		Grundeinstellungen Parameter 2b, an Zeile 17, 18 oder 19, 20 überprüfen, oder Pfeife (Piezo) defekt

9.2 Parameter Einstellungen beim H0-Lokdecoder

Tabelle und Programmierhilfe zur Einstellung der Parameter2 beim Lokdecoder. Die hinterlegten Felder (8 8 8 8) stellen das Display des Handreglers dar. Die Tabelle ist in die drei Bereiche Parameter 2a, 2b und 2c unterteilt.

Hinweis: Das Einstellen der Parameter 2c stellt die Einstellungen bei 2b zurück!

Em3x, 4x	8	8	O	00	Einstellung Motorsteuerung 20Hz /		Zeile	
		0			Motorsteuerung 20Hz / 31 Hz			1
	siehe	1			Motorsteuerung 20Hz / 31 Hz	und	Tastfunktion EIN	2
Para-	unten	2			Motorsteuerung 20Hz / 31 Hz	und	Automatik-Pfeifen EIN	3
meter 2a	Anhalte-	3	Lok		Motorsteuerung 20Hz / 31 Hz	und	Tastfunktion EIN	4
	weg-	4	Adresse		Motorsteuerung 40Hz / 63 Hz		·	5
	Länge	5			Motorsteuerung 40Hz / 63 Hz	und	Tastfunktion EIN	6
Schal-	0 bis 3	6			Motorsteuerung 40Hz / 63 Hz	und	Automatik-Pfeifen EIN	7
ter		7			Motorsteuerung 40Hz / 63 Hz	und	Tastfunktion EIN	8
F1	0	siehe			kurzer Anhalteweg			9
AUS	1	oben	Lok		mittlerer Anhalteweg		·	10
	2	0 bis 7	Adresse		langer Anhalteweg		·	11
	3				Ausrollen			12
Para-		0			elektrische Motorbremse EIN			13
meter 2b	siehe	1	Lok		elektrische Motorbremse AUS			14
	unten	2	Adresse		elektrische Motorbremse EIN	und	F1 Automatik EIN	15
Schal-	4 bis 7	3			elektrische Motorbremse AUS	und	F1 Automatik EIN	16
ter	4	siehe			Anschluss F1 Lokgehäuse	und	F2 am Dekoderminus Anfahrimpuls kurz (40c)	17
F1	5	oben	Lok		Anschluss F1 Dekoderplus	und	F2 am Dekoderminus Anfahrimpuls kurz (40c)	18
EIN	6	0 bis 3	Adresse		Anschluss F1 Lokgehäuse	und	F2 am Dekoderplus Anfahrimpuls lang (40c)	19
	7				Anschluss F1 Dekoderplus	und	F2 am Dekoderplus Anfahrimpuls lang (40c)	20
_		4			Zweileiter-system			21
Para- meter	siehe	5	Lok		Dreileiter-system			22
2c	unten	6	Adresse		Zweileiter-system	und	Dauerlicht EIN (SW 32) + 50% Anhalteweg (SW 4x)	23
Schal-	4 bis 7	7			Dreileiter-system	und	Dauerlicht EIN (SW 32) + 50% Anhalteweg (SW 4x)	24
ter	4	siehe			Lampenanschluss am Lokgehäuse			25
F1	5	oben	Lok		Lampenanschluss De- coderminus			26
EIN	6	4 bis 7	Adresse		Lampenanschluss De-			27
	7				coderplus Lampenanschlüsse umge- kehrt gepolt			28


9.3 Parameter Einstellungen beim LGB-Lokdecoder

Tabelle und Programmierhilfe zur Einstellung der Parameter2 beim Lokdecoder. Die hinterlegten Felder (8 8 8 8) stellen das Display des Handreglers dar. Die Tabelle ist in die drei Bereiche Parameter 2a, 2b und 2c unterteilt.

Hinweis: Das Einstellen der Parameter 2c stellt die Einstellungen bei 2b zurück!


Em4x	8	8	8	œ	Eir	nstellu	ng	Zeile
		0						1
	siehe	1				und	Tastfunktion EIN	2
Davis	unten	2	Ī			und	Automatik-Pfeifen EIN	3
Para- meter 2a	Anhalte-	3	Lok			und	Tastfunktion EIN und Automatik-Pfeifen EIN	4
	weg-	4	Adresse		Doppelte Motorfrequenz			5
	Länge	5			Doppelte Motorfrequenz	und	Tastfunktion EIN	6
Schal-	0 bis 3	6			Doppelte Motorfrequenz	und	Automatik-Pfeifen EIN	7
ter		7			Doppelte Motorfrequenz	und	Tastfunktion EIN und Automatik-Pfeifen EIN	8
F1	0	siehe			kurzer Anhalteweg		•	9
AUS	1	oben	Lok		mittlerer Anhalteweg			10
	2	0 bis 7	Adresse		langer Anhalteweg			11
	3				Ausrollen			12
Para-		0			elektrische Motorbremse EIN		•	13
meter 2b	siehe	1	Lok		elektrische Motorbremse AUS			14
	unten	2	Adresse		elektrische Motorbremse EIN	und	F1 Automatik EIN	15
Schal-	4 bis 7	3			elektrische Motorbremse AUS	und	F1 Automatik EIN	16
ter	4	siehe			Motor-Bemse-Automatik AUS	und	kurzer Anfahrimpuls	17
F1	5	oben	Lok		Motor-Bemse-Automatik EIN	und	kurzer Anfahrimpuls	18
EIN	6	0 bis 3	Adresse	Г	Motor-Bemse-Automatik AUS	und	Verlängerung Anfahrimpuls	19
	7				Motor-Bemse-Automatik EIN	und	Verlängerung Anfahrimpuls	20
		4			Zweileiter-system			21
Para- meter	siehe	5	Lok		Dreileiter-system			22
2c	unten	6	Adresse		Zweileiter-system	und	50% Anhalteweg- Verlängerung	23
Schal-	4 bis 7	7			Dreileiter-system	und	50% Anhalteweg- Verlängerung	24
ter	4	siehe			Motorfrequenz 15Hz			25
F1	5	oben	Lok		Motorfrequenz 61Hz			26
EIN	6	4 bis 7	Adresse		Motorfrequenz 240Hz			27
	7				Motorfrequenz 936Hz			28

9.4 Anschlussbilder Wendezug-Schaltung



- 1 Austausch des Mikrokontroller-Bausteins. Ab SW33 oder höher kann das Bauteil IC3 2 entfallen.
- Anschlusspunkt für die Wendezugschaltung. Beim Handregler hier wurde eine Buchse zweipoligen Steuerkabels für die Wendezugautomatik eingebaut.


 Die beiden Pole der Buchse sind mit COM bzw. GND Potenzial 6 und per Draht (s. u.) mit dem Wendezuganschluss verbunden.



- **5** Zur Elimination von Schaltstörungen wurde ein Kondensator 100nF, mind. 25 Volt, angelötet.
- 3 Die angelötete Steuerleitung für die Wendezugautomatik als Verbindung zur Buchse.
- 7 Zur Platzierung der Buchse 4 musste der Kondensator oben aus- und unten angelötet werden.

Die Verdrahtung der Wendezugautomatik erfolgt durch einen freien Kontakt eines Relaises auf der Anlage. Dieser Kontakt wird durch ein 2-poliges Kabel an den Handregler herangeführt und verbindet, wenn aktiv, den Minuspol dem Anschlusspunkt 3.

<u>Schaltungsbeispiel</u> mit bistabilem Relais unter Verwendung eines Blockstellenrelais (s. Kap. 3.3).



9.5 Beispiele Anhalteweglängen

C-Digital Modelleisenbahnsteuerung Anhaltewege in cm

Fleischmann V200 Rundmotor (sehr schnell) Liliput E40 Längsmotor, Schwungmasse (langsam)

Messreihe mit je 9 Geschwindigkeiten (Fahrstufen), Stufe 17 bis 31 bewertet Aufteilung in Messwerte bei Einstellung 20Hz und 40Hz Motor-Schaltfrequenz 11.04.2005


		1/000						1/000	4011
	ohne Verlängerung			20Hz		ohne Verläi	_	V200	40Hz
Stufe	Weg0 Weg1	Weg2		Neg3	Stufe	Weg0	Weg1		Weg3
31	45	60	85	135	31	40	55	75	120
29	45	60	85	140	29	40	50	75	120
27	45	55	85	125	27	40	50	75 	110
25	45	60	80	130	25	40	50	75 	115
23	40	55	80	125	23	40	50	75 	110
21	40	50	80	125	21	40	50	75 - 20	115
19	40	50	80	115	19	35	45	70	105
17	40	50	70	115	17	40	50	65	105
15	35	50	60	100	15	35	45	60	90
Mittel	43	55	81	126	Mittel	39	50	73	113
	mit Verlängerung	V200	2	20Hz		mit Verläng	erung	V200	40Hz
Stufe	Weg0 Weg1	Weg2	\	Neg3	Stufe	Weg0	Weg1	Weg2	Weg3
31	60	90	130	240	31	50	70	100	175
29	60	90	135	240	29	50	65	100	180
27	55	85	130	220_	27	45	65	95	165
25	60	85	135	220	25	45	65	100	165
23	55	85	130	220	23	45	65	95	160
21	55	80	130	220	21	45	65	95	160
19	55	80	125	220	19	45	65	95	155
17	50	80	115	200	17	45	65	90	155
15	50	75	100	170	15	40	60	80	130
Mittel	56	84	129	223	Mittel	46	66	96	164
	Verlängerung		1,60			Verlängeru	ng	1,46	
	- V	,	CITIC CXC	ıkte Messung!					
Stufo	ohne Verlängerung	E40		20Hz	Stufo	ohne Verläi	_		40Hz Word
Stufe	ohne Verlängerung Weg0 Weg1	E40 Weg2	2	20Hz Weg3	Stufe	Weg0	Weg1	Weg2	Weg3
31	ohne Verlängerung Weg0 Weg1 25	E40 Weg2	40	20Hz Weg3 70	31	Weg0 25	Weg1 25	Weg2 35	Weg3 60
31 29	ohne Verlängerung Weg0 Weg1 25 25	E40 Weg2 25 25	40 45	20Hz Weg3 70 70	31 29	Weg0 25 25	Weg1 25 30	Weg2 35 40	Weg3 60 55
31 29 27	ohne Verlängerung Weg0 Weg1 25 25 25 20	E40 Weg2 25 25 25	40 45 35	20Hz Weg3 70 70 65	31 29 27	Weg0 25 25 20	Weg1 25 30 30	Weg2 35 40 40	Weg3 60 55 60
31 29 27 25	ohne Verlängerung Weg0 Weg1 25 25 20 20	E40 Weg2 25 25 25 25 30	40 45 35 35	20Hz Weg3 70 70 65 60	31 29 27 25	Weg0 25 25 20 20	Weg1 25 30 30 30	Weg2 35 40 40 35	Weg3 60 55 60 55
31 29 27 25 23	ohne Verlängerung Weg0 Weg1 25 25 20 20 20	E40 Weg2 25 25 25 25 30 25	40 45 35 35 40	20Hz Neg3 70 70 65 60 60	31 29 27 25 23	Weg0 25 25 20 20 20	Weg1 25 30 30 30 25	Weg2 35 40 40 35 40	Weg3 60 55 60 55 60
31 29 27 25 23 21	ohne Verlängerung Weg0 Weg1 25 25 20 20 20 25	E40 Weg2 25 25 25 25 30 25 30	40 45 35 35 40 35	20Hz Neg3 70 70 65 60 60 65	31 29 27 25 23 21	Weg0 25 25 20 20 20 25	Weg1 25 30 30 30 25 25 25	Weg2 35 40 40 35 40 35	Weg3 60 55 60 55 60 55 60 55
31 29 27 25 23 21	ohne Verlängerung Weg0 Weg1 25 25 20 20 20 25 20 20	E40 Weg2 25 25 25 30 25 30 25	40 45 35 35 40 35 40	20Hz Neg3 70 70 65 60 60 65 60	31 29 27 25 23 21	Weg0 25 25 20 20 20 25 20 25 20	Weg1 25 30 30 30 25 25 25	Weg2 35 40 40 35 40 35 35	Weg3 60 55 60 55 60 55 60
31 29 27 25 23 21 19	ohne Verlängerung Weg0 Weg1 25 25 20 20 20 20 25 20 25 20	E40 Weg2 25 25 25 25 30 25 30 25 30	40 45 35 35 40 35 40 40	20Hz Neg3 70 70 65 60 60 65 60 60	31 29 27 25 23 21 19	Weg0 25 25 20 20 20 25 20 20 20 20 20	Weg1 25 30 30 30 25 25 25 30	Weg2 35 40 40 35 40 35 35 35	Weg3 60 55 60 55 60 55 60 60 60
31 29 27 25 23 21	ohne Verlängerung Weg0 Weg1 25 25 20 20 20 25 20 20	E40 Weg2 25 25 25 30 25 30 25	40 45 35 35 40 35 40	20Hz Neg3 70 70 65 60 60 65 60	31 29 27 25 23 21	Weg0 25 25 20 20 20 25 20 25 20	Weg1 25 30 30 30 25 25 25	Weg2 35 40 40 35 40 35 35	Weg3 60 55 60 55 60 55 60
31 29 27 25 23 21 19 17	ohne Verlängerung Weg0 Weg1 25 25 20 20 20 20 25 20 20 20 22 20 20 20 20 20 20 20 20 20	E40 Weg2 25 25 25 30 25 30 25 30 27	40 45 35 35 40 35 40 40 30 39	20Hz Neg3 70 70 65 60 60 60 60 60 55	31 29 27 25 23 21 19 17	Weg0 25 25 20 20 20 25 20 20 20 20 22	Weg1 25 30 30 25 25 25 30 25 28	Weg2 35 40 40 35 40 35 35 35 35 37	Weg3 60 55 60 55 60 60 60 45 58
31 29 27 25 23 21 19 17 15 Mittel	ohne Verlängerung Weg0 Weg1 25 25 20 20 20 25 20 20 25 20 20 22 mit Verlängerung	E40 Weg2 25 25 25 30 25 30 25 30 27	40 45 35 35 40 35 40 40 30 39	20Hz Neg3 70 70 65 60 60 65 60 60 55 64	31 29 27 25 23 21 19 17 15 Mittel	Weg0 25 25 20 20 20 25 20 20 20 22 mit Verläng	Weg1 25 30 30 25 25 25 25 28 erung	Weg2 35 40 40 35 40 35 35 35 35 37 E40	Weg3 60 55 60 55 60 60 45 58
31 29 27 25 23 21 19 17 15 Mittel	ohne Verlängerung Weg0 Weg1 25 25 20 20 20 25 20 20 22 mit Verlängerung Weg0 Weg1	E40 Weg2 25 25 25 30 25 30 25 30 27 E40 Weg2	40 45 35 35 40 35 40 30 39	20Hz Weg3 70 70 65 60 60 65 60 60 55 64 20Hz Weg3	31 29 27 25 23 21 19 17 15 Mittel	Weg0 25 25 20 20 20 25 20 20 20 22 mit Verläng Weg0	Weg1 25 30 30 30 25 25 25 25 28 erung Weg1	Weg2 35 40 40 35 40 35 35 35 35 37 E40 Weg2	Weg3 60 55 60 55 60 55 60 45 58 40Hz Weg3
31 29 27 25 23 21 19 17 15 Mittel	ohne Verlängerung Weg0 Weg1 25 25 20 20 20 25 20 20 25 20 20 20 20 20 30 weg0 Weg1 30	E40 Weg2 25 25 25 30 25 30 25 30 27 E40 Weg2 40	40 45 35 35 40 35 40 30 39	20Hz Neg3 70 70 65 60 60 65 60 60 85 64 20Hz Neg3	31 29 27 25 23 21 19 17 15 Mittel	Weg0 25 25 20 20 20 25 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	Weg1 25 30 30 30 25 25 25 25 25 28 erung Weg1 35	Weg2 35 40 40 35 40 35 35 35 35 37 E40 Weg2 45	Weg3 60 55 60 55 60 60 60 45 58 40Hz Weg3
31 29 27 25 23 21 19 17 15 Mittel	ohne Verlängerung Weg0 Weg1 25 25 20 20 20 25 20 20 22 mit Verlängerung Weg0 Weg1 30 25	E40 Weg2 25 25 25 30 25 30 25 30 27 E40 Weg2 40 40	40 45 35 35 40 35 40 30 39	20Hz Neg3 70 70 65 60 60 65 60 60 55 64 20Hz Neg3 115 110	31 29 27 25 23 21 19 17 15 Mittel	Weg0 25 20 20 20 25 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	Weg1 25 30 30 30 25 25 25 25 25 28 erung Weg1 35 35	Weg2 35 40 40 35 40 35 35 35 35 37 E40 Weg2 45 45	Weg3 60 55 60 55 60 60 45 58 40Hz Weg3 80 85
31 29 27 25 23 21 19 17 15 Mittel Stufe 31 29 27	ohne Verlängerung Weg0 Weg1 25 25 20 20 20 25 20 20 20 22 mit Verlängerung Weg0 Weg1 30 25 25 25	E40 Weg2 25 25 25 30 25 30 25 30 27 E40 Weg2 40 40 40	40 45 35 35 40 35 40 30 39	20Hz Neg3 70 70 65 60 60 65 60 60 55 64 20Hz Neg3 115 110 105	31 29 27 25 23 21 19 17 15 Mittel Stufe 31 29 27	Weg0 25 20 20 20 25 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	Weg1 25 30 30 30 25 25 25 25 30 25 28 erung Weg1 35 35 35	Weg2 35 40 40 35 40 35 35 35 37 E40 Weg2 45 45 45	Weg3 60 55 60 55 60 60 45 58 40Hz Weg3 80 85 85
31 29 27 25 23 21 19 17 15 Mittel Stufe 31 29 27 25	ohne Verlängerung Weg0 Weg1 25 25 20 20 20 25 20 20 20 22 mit Verlängerung Weg0 Weg1 30 25 25 25 25 25	E40 Weg2 25 25 25 30 25 30 25 30 27 E40 Weg2 40 40 40 40	40 45 35 35 40 35 40 40 30 39 60 65 65 65	20Hz Neg3 70 70 65 60 60 65 60 60 55 64 20Hz Neg3 115 110 105 115	31 29 27 25 23 21 19 17 15 Mittel Stufe 31 29 27 25	Weg0 25 20 20 20 25 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	Weg1 25 30 30 25 25 25 25 28 erung Weg1 35 35 35 30	Weg2 35 40 40 35 35 35 35 30 37 E40 Weg2 45 45 45 45	Weg3 60 55 60 55 60 60 45 58 40Hz Weg3 80 85 85 75
31 29 27 25 23 21 19 17 15 Mittel Stufe 31 29 27 25 23	ohne Verlängerung Weg0 Weg1 25 25 20 20 20 25 20 20 20 22 mit Verlängerung Weg0 Weg1 30 25 25 25 30	E40 Weg2 25 25 25 30 25 30 25 30 27 E40 Weg2 40 40 40 40 40 40	40 45 35 35 40 35 40 40 30 39 60 65 65 65 65	20Hz Neg3 70 70 65 60 60 65 60 60 55 64 20Hz Neg3 115 110 105 115 115	31 29 27 25 23 21 19 17 15 Mittel Stufe 31 29 27 25 23	Weg0 25 25 20 20 20 25 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	Weg1 25 30 30 25 25 25 25 28 erung Weg1 35 35 35 30 30 30	Weg2 35 40 40 35 35 35 35 30 37 E40 Weg2 45 45 45 50	Weg3 60 55 60 55 60 60 45 58 40Hz Weg3 80 85 85 75 80
31 29 27 25 23 21 19 17 15 Mittel Stufe 31 29 27 25 23 21	ohne Verlängerung Weg0 Weg1 25 25 20 20 20 25 20 20 20 22 mit Verlängerung Weg0 Weg1 30 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25	E40 Weg2 25 25 25 30 25 30 25 30 27 E40 Weg2 40 40 40 40 40 40 35	40 45 35 35 40 35 40 40 30 39 60 65 65 65 65	20Hz Neg3 70 70 65 60 60 65 60 60 55 64 20Hz Neg3 115 110 105 115 115 115	31 29 27 25 23 21 19 17 15 Mittel Stufe 31 29 27 25 23 21	Weg0 25 25 20 20 20 25 20 20 20 22 mit Verläng Weg0 20 20 20 20 20 20 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25	Weg1 25 30 30 30 25 25 25 25 28 erung Weg1 35 35 35 30 30 30 30	Weg2 35 40 40 35 40 35 35 35 35 37 E40 Weg2 45 45 45 45 50 50	Weg3 60 55 60 55 60 60 45 58 40Hz Weg3 80 85 85 75 80 80 80
31 29 27 25 23 21 19 17 15 Mittel Stufe 31 29 27 25 23 21 19	ohne Verlängerung Weg0 Weg1 25 25 20 20 20 20 25 20 20 20 22 mit Verlängerung Weg0 Weg1 30 25 25 25 30 25 30	E40 Weg2 25 25 25 30 25 30 25 30 27 E40 Weg2 40 40 40 40 40 40 35 40	40 45 35 35 40 30 39 40 60 65 65 65 65 65 65	20Hz Neg3 70 70 65 60 60 65 60 60 55 64 20Hz Neg3 115 110 105 115 115 115 115	31 29 27 25 23 21 19 17 15 Mittel Stufe 31 29 27 25 23 21 19	Weg0 25 25 20 20 20 25 20 20 20 22 mit Verläng Weg0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2	Weg1 25 30 30 30 25 25 25 28 erung Weg1 35 35 35 30 30 30 30 30	Weg2 35 40 40 35 40 35 35 35 30 37 E40 45 45 45 45 45 50 50 45	Weg3 60 55 60 55 60 60 45 58 40Hz Weg3 80 85 85 75 80 80 80 80
31 29 27 25 23 21 19 17 15 Mittel Stufe 31 29 27 25 23 21 19	ohne Verlängerung Weg0 Weg1 25 25 20 20 20 20 25 20 20 20 22 mit Verlängerung Weg0 Weg1 30 25 25 30 25 30 25 30 25	E40 Weg2 25 25 25 30 25 30 25 30 27 E40 Weg2 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40	40 45 35 35 40 30 39 40 60 65 65 65 65 65 65 60 65	20Hz Neg3 70 70 65 60 60 65 60 60 55 64 20Hz Neg3 115 110 105 115 115 115 115 11	31 29 27 25 23 21 19 17 15 Mittel Stufe 31 29 27 25 23 21 19	Weg0 25 20 20 20 25 20 20 20 22 mit Verläng Weg0 20 20 20 20 20 20 20 25 20 25 20 25 25 20 25 25 25 25 25 25	Weg1 25 30 30 30 25 25 25 25 28 erung Weg1 35 35 35 30 30 30 30 35	Weg2 35 40 40 35 35 35 35 30 37 E40 Weg2 45 45 50 50 45 50	Weg3 60 55 60 55 60 60 45 58 40Hz Weg3 80 85 85 75 80 80 80 80 85
31 29 27 25 23 21 19 17 15 Mittel Stufe 31 29 27 25 23 21 19 17 15	ohne Verlängerung Weg0 Weg1 25 25 20 20 20 25 20 20 20 22 mit Verlängerung Weg0 Weg1 30 25 25 25 30 25 30 25 30 25 25 25	E40 Weg2 25 25 25 30 25 30 25 30 27 E40 Weg2 40 40 40 40 40 40 40 40 35 40 40 40 35	40 45 35 40 35 40 40 30 39 60 65 65 65 65 65 65 65 65 55	20Hz Weg3 70 70 65 60 60 65 60 60 55 64 20Hz Weg3 115 110 105 115 115 115 115 11	31 29 27 25 23 21 19 17 15 Mittel Stufe 31 29 27 25 23 21 19 17	Weg0 25 25 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	Weg1 25 30 30 25 25 25 25 28 erung Weg1 35 35 30 30 30 35 30 30	Weg2 35 40 40 35 40 35 35 35 30 37 E40 Weg2 45 45 45 45 50 50 45 50 45	Weg3 60 55 60 55 60 60 45 58 40Hz Weg3 80 85 85 75 80 80 80 80 80 80 85 85 85 85 85 86
31 29 27 25 23 21 19 17 15 Mittel Stufe 31 29 27 25 23 21 19	ohne Verlängerung Weg0 Weg1 25 25 20 20 20 20 25 20 20 20 22 mit Verlängerung Weg0 Weg1 30 25 25 30 25 30 25 30 25	E40 Weg2 25 25 25 30 25 30 25 30 27 E40 Weg2 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40	40 45 35 35 40 30 39 40 60 65 65 65 65 65 65 60 65	20Hz Neg3 70 70 65 60 60 65 60 60 55 64 20Hz Neg3 115 110 105 115 115 115 115 11	31 29 27 25 23 21 19 17 15 Mittel Stufe 31 29 27 25 23 21 19	Weg0 25 20 20 20 25 20 20 20 22 mit Verläng Weg0 20 20 20 20 20 20 20 25 20 25 20 25 25 20 25 25 25 25 25 25	Weg1 25 30 30 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25	Weg2 35 40 40 35 35 35 35 30 37 E40 Weg2 45 45 50 50 45 50	Weg3 60 55 60 55 60 60 45 58 40Hz Weg3 80 85 85 75 80 80 80 80 85

9.6 Parametertabelle


9.6 Pai	Motor Anhalteweg							_			7 51.0				Lompononasia										
Loktabelle Parameter 2 Werte				I N	/lotor		Anhalteweg				ZusFkt 1			ZusFkt 2				Lampenanscni. . 보 보 보				er.	Disp	olayv	ert/
Hanatallan	DD	Lalananan	Adresse	Motorbremse	Bremsautomat.	Doppel-Freq.	kurz	mittel	lang	Ausrollen	Lokgehäuse	Dekoderplus	F1-Automatik	Dekoder-Minus	Dekoderplus/Anf.Imp.	Autompfeife	Tastfunktion	Lokgehäuse/ 15Hz	Dekoderplus/ 61Hz a	ekoderminus/240F	gegengepolt/ 936Hz	Haltwegverlänger.			
Hersteller	BK	Loknummer													٦			_		٥	<i>O</i> ,		2a	2b	2c
	-																								
									46																

Verdrahtungsschemen Dekodereinbau

Conrad-Digital



Dampflok Zweileitersystem, Lampen und Dampfgenerator elektrisch mit dem Lokgehäuse verbunden, Lokpfeife als Zusatzgerät 2



Ellok Zweileitersystem, Lampen elektrisch mit dem Lokgehäuse verbunden, Lokpfeife als Zusatzgerät 2